

KONFIGURACJA KIEROWNICY W GRZE FORZA HORIZON 5

1. Instalacja sterowników

1. Wejdź na stronę:
[https://www.tracer.pl/kierownica-tracer-simracer-manual-gearbox-6-in-1-\(pc/ps4/ps3/xone/x360/switch\)](https://www.tracer.pl/kierownica-tracer-simracer-manual-gearbox-6-in-1-(pc/ps4/ps3/xone/x360/switch))
2. Pobierz sterowniki bezpośrednio z jednego z linków:
 - o https://www.tracer.pl/gfx-base/files/TRA/JOY/47345/ster_47345.zip
 - o lub https://pub.megabajt.com.pl/ster_47345.zip
3. Rozpakuj plik i zainstaluj sterowniki zgodnie z instrukcjami na ekranie.

2. Podłączanie sprzętu

1. Podłącz **pedały** oraz **lewarek zmiany biegów** do kierownicy.
2. Dopiero po tym podłącz kierownicę do komputera (PC).

3. Uruchomienie gry

1. Uruchom grę **Forza Horizon 5 (FH5)**.

4. Konfiguracja sterowania w grze

1. Wejdź w menu:
Ustawienia → Sterowanie → Zmień mapowanie sterowania → Kierownica
2. Kliknij na **układ sterowania (Layout)** – musi być podświetlony.
3. Użyj **strzałek w lewo lub w prawo** na klawiaturze, aby zmienić aktualny profil sterowania.
4. Wybierz funkcję, którą chcesz przypisać.
5. Naciśnij przycisk lub wykonaj ruch na kierownicy, który ma być przypisany do tej funkcji.
6. Powtórz te kroki dla wszystkich funkcji, z których chcesz korzystać (np. skręcanie, gaz, hamulec, zmiana biegów).

Po przypisaniu wszystkich potrzebnych funkcji kierownica jest gotowa do użytku w grze.



STEERING WHEEL CONFIGURATION IN FORZA HORIZON 5

1. Installing drivers

1. Go to:
2. [https://www.tracer.pl/kierownica-tracer-simracer-manual-gearbox-6-in-1-\(pc/ps4/ps3/xone/x360/switch\)](https://www.tracer.pl/kierownica-tracer-simracer-manual-gearbox-6-in-1-(pc/ps4/ps3/xone/x360/switch))
3. Download the drivers directly from one of the links:
 - o https://www.tracer.pl/gfx-base/files/TRA/JOY/47345/ster_47345.zip
 - o or https://pub.megabajt.com.pl/ster_47345.zip
4. Unzip the file and install the drivers according to the on-screen instructions.

2. Connecting the equipment

1. Connect the **pedals** and **gear lever** to the steering wheel.
2. Only then connect the steering wheel to your computer (PC).

3. Starting the game

1. Start the game **Forza Horizon 5 (FH5)**.

4. Configuring the controls in the game

1. Go to the menu:
Settings → Controls → Change Control Mapping → Steering Wheel
2. Click on **Layout** – it must be highlighted.
3. Use the **left or right arrows** on your keyboard to change the current control profile.
4. Select the function you want to assign.
5. Press the button or perform the movement on the steering wheel that you want to assign to this function.
6. Repeat these steps for all the functions you want to use (e.g. turning, accelerator, brake, gear change).

Once you have assigned all the necessary functions, the steering wheel is ready for use in the game.

