

MARS GAMING MF-3DPROKIT CONTROL HUB CONNECTIONS Conexión / Conexões / Connessioni / Conexiões / Verbindungen / Znajomości / Verbindungen / اتصالات FR Cet appareil se recycle A DÉPOSER EN CITOYENNETÉ A DÉPOSER EN CITOYENNETÉ MARS GAMING Roma 361 S EU Office Indirizzo: (Europa) Str. Pula, 3 01013, Vitoria, SPAIN Telephone: +349451 24598 Email: info@marsgaming.eu Made in China Points de collecte en France www.qualiteenvironnementale.fr Privilegies la réparation ou le don de votre appareil! CE RoHS WEEE REACH PAP FC WWW.MARSGAMING.EU
--

 REMOTE CONTROL Mando a distancia / Control remoto / Telecommando / Fernbedienung / Pilot zdalnego sterowania / Afstandsbediening / رُكُودُ اِلْجُتْمَاعِيَّة EN FR Installation Choose the location in the case where you want to install the fan and orient the front part with the logo facing outside the case for air intake or facing inside if your goal is to extract hot air. 2. Secure the fans to the case using the included screws. Control HUB 1. Fan: Connect the 4-pin PWM and 3-pin ARGB fan cables to the corresponding "FAN" port on the HUB. 2. Power: Connect the SATA connector from the power supply to the HUB's SATA port. 3. Connect Buttons (Optional): Allow lighting effects to be controlled using the case buttons. In addition to the remote control, Connect the "RESET SW" cable to the HUB's 2-pin connector. 4. Connect M/B (Optional): Allow lighting effects to be changed using the control software of a motherboard compatible with ARGB lighting or another ARGB controller. Remote Control 1. Power On/Off 2. Minimum/maximum fan speed 3. Speed adjustment 4. Change lighting effect 5. Adjusting brightness 6. Fixed colors 7. Automatic lighting change 8. Select PRESET/ARGB lighting mode Lighting PRESET Lighting Mode (Optional): The HUB includes multiple preset lighting effects controllable via the remote control or by connecting the computer case's "RESET" button to the "CONNECT BUTTON" port on the HUB. ARGB Lighting Mode (Optional): The fan lighting can be controlled with a compatible ARGB motherboard using the ARGB cable. 120x120x25mm / 165g DC12V - 0.25A / 3.02W - 0.75A | EN FR Installation Choose the location in the case where you want to install the fan and orient the front part with the logo facing outside the case for air intake or facing inside if your goal is to extract hot air. 2. Secure the fans to the case using the included screws. Control HUB 1. Fan: Connect the 4-pin PWM and 3-pin ARGB fan cables to the corresponding "FAN" port on the HUB. 2. Power: Connect the SATA connector from the power supply to the HUB's SATA port. 3. Connect Buttons (Optional): Allow lighting effects to be controlled using the case buttons. In addition to the remote control, Connect the "RESET SW" cable to the HUB's 2-pin connector. 4. Connect M/B (Optional): Allow lighting effects to be changed using the control software of a motherboard compatible with ARGB lighting or another ARGB controller. Remote Control 1. Power On/Off 2. Minimum/maximum fan speed 3. Speed adjustment 4. Change lighting effect 5. Adjusting brightness 6. Fixed colors 7. Automatic lighting change 8. Select PRESET/ARGB lighting mode Lighting PRESET Lighting Mode (Optional): The HUB includes multiple preset lighting effects controllable via the remote control or by connecting the computer case's "RESET" button to the "CONNECT BUTTON" port on the HUB. ARGB Lighting Mode (Optional): The fan lighting can be controlled with a compatible ARGB motherboard using the ARGB cable. 120x120x25mm / 165g DC12V - 0.25A / 3.02W - 0.75A | ES FR Installation Choose the location in the case where you want to install the fan and orient the front part with the logo facing outside the case for air intake or facing inside if your goal is to extract hot air. 2. Secure the fans to the case using the included screws. Control HUB 1. Fan: Connect the 4-pin PWM and 3-pin ARGB fan cables to the corresponding "FAN" port on the HUB. 2. Power: Connect the SATA connector from the power supply to the HUB's SATA port. 3. Connect Buttons (Optional): Allow lighting effects to be controlled using the case buttons. In addition to the remote control, Connect the "RESET SW" cable to the HUB's 2-pin connector. 4. Connect M/B (Optional): Allow lighting effects to be changed using the control software of a motherboard compatible with ARGB lighting or another ARGB controller. Remote Control 1. Power On/Off 2. Minimum/maximum fan speed 3. Speed adjustment 4. Change lighting effect 5. Adjusting brightness 6. Fixed colors 7. Automatic lighting change 8. Select PRESET/ARGB lighting mode Lighting PRESET Lighting Mode (Optional): The HUB includes multiple preset lighting effects controllable via the remote control or by connecting the computer case's "RESET" button to the "CONNECT BUTTON" port on the HUB. ARGB Lighting Mode (Optional): The fan lighting can be controlled with a compatible ARGB motherboard using the ARGB cable. 120x120x25mm / 165g DC12V - 0.25A / 3.02W - 0.75A || Controlle HUB 1. Ventilator: Connecte les câbles PWM et 3-pins ARGB à 3-pins de ventilateur à une porte "FAN" correspondante du HUB. 2. Alimentation: Connecte le connecteur SATA de la source d'alimentation à la porte SATA du HUB. 3. Bouton Control (Optionnel): Permette contrôler les effets de l'éclairage via le bouton à la cage afin de user le bouton de contrôle, connecte le câble "RESET SW" au connecteur de 2-pins du HUB. 4. Connect M/B (Optionnel): Permette affecter les effets de l'éclairage via le logiciel de contrôle d'une plaque-mère compatible avec l'éclairage ARGB ou un autre contrôleur ARGB. Controlle remoto 1. Apague o ligue 2. Velocidade mínima/máxima do ventilador 3. Ajuste de velocidade 4. Mudança de efeito de iluminação 5. Ajuste de brilho 6. Cores fixas 7. Mudança automática de iluminação 8. Seleção do modo de iluminação PRESET/ARGB Rais de l'illumination PRESET Le HUB inclut vários efeitos de iluminação pré-definidos controláveis usando o controle remoto ou conectando o botão "RESET" no gabinete de perfuração correspondente à porta "CONNECT BUTTON" no HUB. Modo de iluminação ARGB (Optional): A iluminação das ventoinhas pode ser controlada com uma placa-mãe ARGB compatível, utilizando o cabo ARGB. Garantia O recibo de compra original será necessário para aproveitar o serviço de garantia. Por favor, mantenha-o em um local seguro. A abertura do dispositivo, adulterações, modificações técnicas de qualquer tipo e danos devido a furacões mecânicas externos anularão a garantia. Para ler os termos e condições da garantia, visite eu.marsgaming.eu/terms Conformidade Notre produit est conforme à la Déclaration de Conformité du produit de l'Union Européenne en www.marsgaming.eu/en/conformity Pour plus d'informations www.marsgaming.eu Descarte e Reciclagem No final da vida útil do produto, este não deve ser eliminado juntamente com o lixo doméstico normal. Para promover a sustentabilidade ambiental, garantimos a gestão adequada dos resíduos, leve-o a um centro de reciclagem e reciclagem designado. Conato Se tiver dúvidas ou problemas com o produto, não hesite em nos contactar: attende@marsgaming.eu / +34945124598 Recomendações e limitações de segurança Mantenha as crianças afastadas da peça do equipamento durante a instalação do produto. Proteja suas mãos e dedos ao manusear e instalar o produto. Desconecte o computador da fonte de alimentação antes da instalação, e desligue e desconecte o computador antes de limpar o ventilador. Use um comprimido para remover qualquer poeira acumulada na fiação e na estrutura. Evite o contato direto com a pele do ventilador durante a operação. Mantenha o computador em um ambiente limpo e seco. Evite o contato de cabos, poeira e umidade. Stellen Sie sicher, dass die ARGB-Anschlüsse der Lüfter mit dem richtigen ARGB-Steuergerätsanschluß verbunden ist. Andernfalls können Schäden beschädigt werden. Wenn Sie Fragen zur Kompatibilität Ihres Motherboards oder Controllers mit ARGB-Beleuchtung haben, können Sie sich gerne an uns wenden. Sicherheitsanweisungen und Erinnerungen Halten Sie Kinder während der Installation des Produkts von Teilen des Geräts fern. Schützen Sie Ihre Hände und Finger bei der Handhabung und Installation des Produkts. Trennen Sie den Computer oder Ihre Installation von der Stromquelle. Entfernen Sie den Computer aus einer sauberen und trockenen Umgebung. Benutzen Sie kein Öl, Druckluft, Vermeiden Sie Staub des Betriebs den direkten Kontakt mit der Lüfterblöcke. Vermeiden Sie das Berühren der Lüfterblätter während der Reinigung. Benutzen Sie kein Öl, Staub- und Feuchtigkeitsreinigung, da diese die Lebensdauer der Lüfter verkürzen können. Öffnen Sie MEHT das Produktgehäuse, da dies eine gefährliche Spannung betriebsbereit, verwenden Sie Ihre Computer in einer sauberen und trockenen Umgebung. Benutzen Sie kein Öl, Staub- und Feuchtigkeitsreinigung, da diese die Lebensdauer der Lüfter verkürzen können. Öffnen Sie MEHT das Produktgehäuse, da dies eine gefährliche Spannung betriebsbereit, verwenden Sie Ihre Computer in einer sauberen und trockenen Umgebung. Benutzen Sie kein Öl, Staub- und Feuchtigkeitsreinigung, da diese die Lebensdauer der Lüfter verkürzen können. Öffnen Sie MEHT das Produktgehäuse, da dies eine gefährliche Spannung betriebsbereit, verwenden Sie Ihre Computer in einer sauberen und trockenen Umgebung. Benutzen Sie kein Öl, Staub- und Feuchtigkeitsreinigung, da diese die Lebensdauer der Lüfter verkürzen können. Öffnen Sie MEHT das Produktgehäuse, da dies eine gefährliche Spannung betriebsbereit, verwenden Sie Ihre Computer in einer sauberen und trockenen Umgebung. Benutzen Sie kein Öl, Staub- und Feuchtigkeitsreinigung, da diese die Lebensdauer der Lüfter verkürzen können. Öffnen Sie MEHT das Produktgehäuse, da dies eine gefährliche Spannung betriebsbereit, verwenden Sie Ihre Computer in einer sauberen und trockenen Umgebung. Benutzen Sie kein Öl, Staub- und Feuchtigkeitsreinigung, da diese die Lebensdauer der Lüfter verkürzen können. Öffnen Sie MEHT das Produktgehäuse, da dies eine gefährliche Spannung betriebsbereit, verwenden Sie Ihre Computer in einer sauberen und trockenen Umgebung. Benutzen Sie kein Öl, Staub- und Feuchtigkeitsreinigung, da diese die Lebensdauer der Lüfter verkürzen können. Öffnen Sie MEHT das Produktgehäuse, da dies eine gefährliche Spannung betriebsbereit, verwenden Sie Ihre Computer in einer sauberen und trockenen Umgebung. Benutzen Sie kein Öl, Staub- und Feuchtigkeitsreinigung, da diese die Lebensdauer der Lüfter verkürzen können. Öffnen Sie MEHT das Produktgehäuse, da dies eine gefährliche Spannung betriebsbereit, verwenden Sie Ihre Computer in einer sauberen und trockenen Umgebung. Benutzen Sie kein Öl, Staub- und Feuchtigkeitsreinigung, da diese die Lebensdauer der Lüfter verkürzen können. Öffnen Sie MEHT das Produktgehäuse, da dies eine gefährliche Spannung betriebsbereit, verwenden Sie Ihre Computer in einer sauberen und trockenen Umgebung. Benutzen Sie kein Öl, Staub- und Feuchtigkeitsreinigung, da diese die Lebensdauer der Lüfter verkürzen können. Öffnen Sie MEHT das Produktgehäuse, da dies eine gefährliche Spannung betriebsbereit, verwenden Sie Ihre Computer in einer sauberen und trockenen Umgebung. Benutzen Sie kein Öl, Staub- und Feuchtigkeitsreinigung, da diese die Lebensdauer der Lüfter verkürzen können. Öffnen Sie MEHT das Produktgehäuse, da dies eine gefährliche Spannung betriebsbereit, verwenden Sie Ihre Computer in einer sauberen und trockenen Umgebung. Benutzen Sie kein Öl, Staub- und Feuchtigkeitsreinigung, da diese die Lebensdauer der Lüfter verkürzen können. Öffnen Sie MEHT das Produktgehäuse, da |