



FoodSaver zgrzewarka próżniowa z trybem automatycznego pakowania próżniowego, pakowarka próżniowa FFS006X

Indeks: 268022 Producent: Jarden Consumer Solution Ltd Kod producenta: FFS006X-01

Cena: **1,553.79 zł**

Opis

FoodSaver zgrzewarka próżniowa z trybem automatycznego pakowania próżniowego, pakowarka próżniowa FFS006X

Producent: Jarden Consumer Solution Ltd

Zgrzewarka próżniowa FoodSaver z trybem automatycznym to urządzenie, które pozwala zachować świeżość żywności do pięciu razy dłużej niż w przypadku tradycyjnych sposobów przechowywania. Wyposażona została w podwyższony kąt zgrzewania, który jest szczególnie przydatny przy płynnych produktach, a także w ręczne urządzenie do pakowania próżniowego, zintegrowany schowek na rolki i gilotynę oraz wyjmowaną tackę ociekową, którą można umyć w zmywarce. Dzięki automatycznemu wykrywaniu worków i ciekłych produktów obsługa zgrzewarki jest prosta i łatwa, a przede wszystkim bezpieczna.

Zawartość zestawu to zgrzewarka próżniowa FFS006x, folia do próżniowego pakowania rolka 28 cm x 3 m, worki o pojemności 0,94 L i 3,78 L oraz zapinane torebki próżniowe o pojemności 0,95 L. Waga przedmiotu to 3,354 kg, a jego waga opakowania wynosi 4,37 kg. Urządzenie pracuje przy napięciu 220-240 V i częstotliwości 50 Hz, a jego moc wynosi 125 W. Gwarancja na zgrzewarkę FoodSaver z automatycznym trybem próżniowym wynosi 24 miesiące.

Marka FoodSaver jest jednym z wiodących producentów urządzeń zdrowego gotowania, a zgrzewarka próżniowa z trybem automatycznym to jedno z ich najnowszych urządzeń. Zgrzewarka ta pozwala w łatwy sposób zachować świeżość żywności, co jest szczególnie ważne dla osób dbających o swoje zdrowie. Wszystkie elementy zgrzewarki są wykonane w trwałej i wytrzymałej konstrukcji, dzięki czemu jest to urządzenie, którego użytkownicy mogą się cieszyć przez wiele lat.

- Usuwa powietrze, aby zatrzymać świeżość żywności do pięciu razy dłużej w porównaniu z konwencjonalnymi metodami przechowywania
- Zgrzewarka próżniowa wyposażona została w podwyższony kąt zgrzewania, przydatny w przypadku płynów
- Wbudowane ręczne urządzenie do pakowania próżniowego, oraz zintegrowany schowek na rolki i gilotynę, wyjmowana tacka ociekowa nadająca się do mycia w zmywarce
- Pakowarka próżniowa posiada automatyczne wykrywanie worków i ciekłych produktów
- Obsługa zgrzewarki próżniowej bez użycia rąk redukuje ilość czynności związanych z zamykaniem torebek, co zapewnia szybkie, łatwe i wydajne pakowanie próżniowe żywności

- **zawarte komponenty:** Zgrzewarka próżniowa FFS006x, 1 folia do próżniowego pakowania rolka 28 cm x 3 m, 3 worki x 0.94 L, 2 worki x 3,78 L, 3 zapinane torebki próżniowe x 0,95L
- **rodzaj wtyczki zasilającej:** type_cef_2pin_eu
- **waga przedmiotu:** 3.354 kilograms

- **Liczba części:** 1
- **Nazwa modelu:** FoodSaver FFS006X
- **marka:** FoodSaver
- **ogólne słowo kluczowe:** kuchnia, sous video, caso, urządzenie próżniowe w gospodarstwie domowym, próżniowe pakowanie żywności, urządzenie próżniowe, zgrzewarka próżniowa, solis, żywność, próżniowa, żywności; zgrzewarka; próżniowa, agd, zgrzewarki, małe
- **wyświetlana waga przedmiotu:** 3.354 kilograms
- **Liczba przedmiotów:** 1
- **akceptowana częstotliwość napięcia:** 220v_240v_50hz
- **opis gwarancji:** 24 miesiące
- **numer części:** FFS006X-01
- **kolor:** grafit, czarny
- **nazwa typu elementu:** Zgrzewarka próżniowa
- **waga opakowania przedmiotu:** 4.37 kilograms
- **producent:** Jarden Consumer Solution Ltd
- **liczba pudełek:** 1
- **moc:** 125 watts
- **numer modelu:** 6X
- **dostawca zadeklarował rozporządzenie dg hz:** not_applicable
- **rok modelowy:** 2017
- **nazwa przedmiotu:** FoodSaver zgrzewarka próżniowa z trybem automatycznego pakowania próżniowego, pakowarka próżniowa FFS006X
- **rodzaj źródła zasilania:** Elektryczne
- **kompatybilne urządzenia:** Pojemniki do przechowywania próżniowego Fresh, folia do próżniowego pakowania żywności, worki do próżniowego pakowania żywności, Zapinane torebki próżniowe do świeżej żywności
- **materiał:** Metal
- **poziom hałasu:** 0 decibels
- **instrukcje opieki:** Przed czyszczeniem odłącz urządzenie od źródła zasilania, Przetrzyj obudowę urządzenia miękką, suchą szmatką., Zdejmij i opróżnij tacę ochronną B po każdym użyciu.

Parametry

Stan	Nowy
------	------

Zdjęcia

