



Uchwyt selfie tripod ZB256 Czarny

Indeks: 291801 Producent: USAMS Kod producenta: USA001266

Cena: **52.02 zł**

Opis

Uchwyt selfie tripod ZB256 Czarny

Producent: USAMS

Właściwości

- Opis US-ZB256 Selfiestick USAMSKonstrukcja teleskopowa, super szeroki kątTen teleskopowy drążek z 7 segmentami wykonany ze stali nierdzewnej to doskonały wybór dla osób, które cenią sobie możliwość uchwycenia super szerokiego kąta na zdjęciach. Dzięki możliwości wydłużenia się do 113 centymetrów, umożliwia on uchwycenie jeszcze szerszego pola widzenia.Rób świetnie zdjęcia ze statywemUkryty statyw, prosty w użyciu z wbudowanymi wkładkami antypoślizgowymi zapewnia stabilne wsparcie, nie musisz się martwić o drgania podczas robienia zdjęć.Odpinany kontrolerKontroler, który można łatwo odpinać od drążka, umożliwia bezprzewodowe robienie zdjęć z odległości do 10 metrów, co jest szczególnie przydatne w przypadku robienia zdjęć grupowych lub samoportretów.Obrót o 360 stopni, przełączaj między pionowym, a poziomym kadremMożliwość obrotu o 360 stopni oraz przełączania między pionowym a poziomym kadrem umożliwia uchwycenie świata lub samego siebie w idealnym ujęciu.Łatwy w składaniu, mały i przenośnyDzięki niewielkim rozmiarom oraz wadze tylko 192g, ten teleskopowy drążek jest bardzo poręczny i łatwy do zapakowania, co czyni go idealnym towarzyszem w podróży lub wypadach na przyrodę.
- Rodzaj uchwytu **Biurkowy**
- Rodzaj uchwytu **Statyw**
- Obciążenie (maks.) **300**
- Pasuje do
- Akcesoria w zestawie
- Kolor (wyliczeniowy) **Czarny**
- Wymiary **210 x 55 x 35 mm**
- Pozostałe parametry **Materiał: Stal nierdzewna + ABS Waga: około 192g (włącznie z kontrolerem) Długość rozciągania: 1130 mm (maks.) (z zamkniętym statywem) Bateria kontrolera: CR1632 (wymienne) Wersja Bluetooth kontrolera: 4.2 Dystans kontrolera: Do 10 metrów Kompatybilność dla telefonów o długości 65-90mm Dodatkowe informacje: Ten produkt jest kompatybilny tylko z systemami Android 4.4 oraz iOS 5.1 lub wyższ Bateria kontrolera nie powinna być wystawiona na warunki termiczne takie jak światło słoneczne, wysokie temperatury, ogień, itp. Funkcja przycisku głośności w ustawieniach aparatu urządzenia z Androidem powinna być ustawiona na stan domyślny (tj. zdjęcie/migawka), aby produkt działał normalnie**

Parametry

Stan

Nowy

