

**COOLER MASTER**

**MASTERLIQUID ML120L V2 RGB**  
**MASTERLIQUID ML240L V2 RGB**

USER MANUAL

**D1**

ML120L V2 RGB x1  
 ML240L V2 RGB x2  
 x1  
 x1  
 x2  
 x2  
 x4  
 x4  
 x4  
 x4  
 ML120L V2 RGB x4  
 ML240L V2 RGB x8  
 ML120L V2 RGB x1  
 ML240L V2 RGB x3  
 x1  
 x1  
 x1

**D2. ML120L V2 RGB**

**D3. ML240L V2 RGB**

**D4. Intel & AMD**

**D5. Intel - LGA 2066/2011-v3/2011/115X**

**D6. Intel - LGA 115X**

Please visit our website at [www.coolermaster.com](http://www.coolermaster.com)

Asia Pacific - Cooler Master Technology Inc.  
 8F., No. 788-1, Zhongzheng Rd., Zhonghe Dist.,  
 New Taipei City 23586, Taiwan (R.O.C.)  
 Tel: +886-2-2225-3517

Europe - Cooler Master Europe B.V.  
 Lodewijkstraat 1b, 5652AC Eindhoven,  
 The Netherlands  
 Tel: +31-(0)40-702-0900

China - Cooler Master China  
 Room 2062, Floor 6, No. 421, Weiqing Rd.,  
 Jinshan District, Shanghai City, China  
 Tel: +86-21-51821777

North America - Cooler Master NA  
 2929 E Imperial Highway, Ste 110 Brea CA,  
 92821, USA  
 Tel: +1-888-624-5099

For the most updated information, please visit our official website: [www.coolermaster.com](http://www.coolermaster.com)  
 Cooler Master Support: <https://account.coolermaster.com/>

512003062-GP Ver 2.0 2020/01  
 ©2020 Cooler Master Technology Inc. All Rights Reserved. All trademarks are registered to their respective owners.

**D7. Intel - LGA 2066/2011-v3/2011**

**D8. AMD Socket AM4 / AM3+ / AM3 / AM2+ / FM2+ / FM2 / FM1**

**D9. AMD Socket AM4 / AM3+ / AM3 / AM2+ / FM2+ / FM2 / FM1**

**D10. ML120L V2 RGB**

**D11. ML240L V2 RGB**

**D12. ML120L V2 RGB & ML240L V2 RGB**

**EN** As a result of bubbles in the coolant, you might hear sounds coming from your cooler on the first run. Just chill out for 15 minutes and the sounds will disappear.

**AR** بعد تشغيل المبرد، قد تسمع أصواتًا ناتجة عن فقاعات في سائل التبريد. انتظر 15 دقيقة وستختفي الأصوات.

**BG** Поради балончета в охладителя е възможно да чувате звуци при първото пускане. Просто изчакайте 15 минути и звуците ще изчезнат.

**CS** Při prvním spuštění se mohou z chladiče ozývat zvuky. Je to způsobeno bublinami v chladicí kapalině. Tyto zvuky po 15 minutách provozu ustanou.

**CHT** 由於冷卻液中存有氣泡，因此初次啟動時可能聽見散熱器發出聲音。這時只要靜待 15 分鐘，聲音即會消失。

**CHS** 冷卻液中存有氣泡，因此冷卻器第一次運行時有可能發出聲音。請靜候 15 分鐘，聲音隨後會消失。

**DE** Durch Bläschen im Kühlmittel macht Ihr Kühler bei der ersten Inbetriebnahme möglicherweise Geräusche. Warten Sie einfach 15 Minuten und die Geräusche verschwinden.

**EL** Λόγω της ύπαρξης φυσαλίδων στο ψυκτικό υγρό, ενδέχεται να ακούσετε ήχους κατά την πρώτη λειτουργία της ψυκτικής οπής. Αυτοί οι ήχοι θα σταματήσουν μετά από 15 λεπτά.

**ES** Debido a las burbujas en el refrigerante, es posible que escuche sonidos procedentes de su refrigerador la primera vez que lo ponga en marcha. Simplemente, espere 15 minutos y los sonidos desaparecerán.

**FR** En raison de bulles dans le liquide de refroidissement, vous entendrez peut-être des sons provenant de votre refroidisseur à la première utilisation. Laissez simplement refroidir pendant 15 minutes pour que les sons disparaissent.

**KR** 냉각수에 거품이 있으면 최초 작동 시 울려서 소리가 날 수 있습니다. 이 경우 15분 동안 냉각시키면 소리가 사라집니다.

**KZ** Салқындату сұйықтығының ішінде көпіршіктердің болуына байланысты, салқындатқышты алғаш рет қосқан кезде дыбыстар естілуі мүмкін. 15 минут бойы күтіңіз, дыбыстар басылды.

**HU** A hűtőfolyadékban lévő buborékok miatt hangokat hallhat a hűtőbél az első indításkor. Hagyja hőlni 15 percig és a hang megszűnik.

**ID** Dikarenakan gelembung udara di pendingin, anda mungkin akan mendengarkan suara pada pendingin yang dinyalakan pertama kali. Tunggu selama 15 menit, suara tersebut akan hilang.

**IT** Se sono presenti le bolle di refrigerante, al primo uso è possibile che la ventola emetta un rumore. Attendere 15 minuti e il rumore scomparirà.

**JP** 初回運転時、冷却液に含まれる泡が原因でクーラーから音が聞こえることがあります。15分ほどそのまましておくと音は消えます。

**NL** Door luchtbelletjes in de koelmiddelstof, hoort u bij het eerste gebruik geluiden van de koelventilator. Als u 15 minuten geduld hebt, zullen de geluiden verdwijnen.

**PL** Przy pierwszym uruchomieniu płynu chłodzącego mogą powstawać dźwięki spowodowane obecnością bąbelków powietrza w środku chłodzący. Po 15 minut dźwięki znikną.

**PT** Na primeira utilização, poderão ser emitidos ruídos provocados pela existência de bolhas de ar no refrigerante. Aguarde um pouco, os ruídos desaparecerão após 15 minutos.

**RU** Вследствие наличия пузырьков воздуха в охлаждающей жидкости при первом использовании кулер может издавать шум. Дайте кулеру поработать 15 минут, чтобы этот шум прекратился.

**SR** Usled prisustva mehurića u rashladnoj tečnosti, moguće je da čete pri prvom pokretanju čuti zvukove koji dopiru iz hladnjaka. Samo isključite 15 minuta i zvukovi će nestati.

**TR** Soğutucudaki kabarcıkların bir sonucu olarak, ilk çalıştırmada soğutucunuzdan çıkan sesler duyabilirsiniz. Yalnızca 15 dakika sonra sesler kesilecektir.

**UA** У результаті утворення бульбашок у хладагенті під час першого запуску можуть виникати певні звуки. Просто зачекайте 15 хвилин, і звуки зникнуть.