

# Wireless USB Adapter

## Quick Installation Guide


Images are for demonstration only.  
©2023 TP-Link 7106510717 REV1.2.0

日本語


### 1 PC と接続

※ USB 3.0 ポート (SS) への接続を推奨します。

#### 方法 1：直接接続する



#### 方法 2：USB ケーブルを使って繋ぐ (付属製品のみ)



### 2 ドライバーをインストール

付属の CD を使用してドライバーをインストールする場合  
CD を挿入してから Autorun.exe. を実行し、ドライバーをインストールしてください。

Tiếng Việt

### Đối với bộ chuyển đổi không có CD

- Đi tới Máy tính của tôi (My Computer) hoặc PC này.
- Nhấp đúp chuột vào đĩa TP-Link/ CD-ROM TP-Link rồi chạy SetupInstall.exe để cài trình điều khiển (driver).

Ghi chú:

- Nếu bạn không thể tìm thấy chương trình cài đặt, vui lòng tải xuống driver tại [www.tp-link.com/support](http://www.tp-link.com/support).
- Nếu thông báo không thể xác minh nhà xuất bản bật lên, hãy chọn Có để tiếp tục.
- Nếu Kiểm Soát Tài Khoản Người Dùng Windows yêu cầu thông tin đăng nhập quản trị viên, hãy nhập tên người dùng và mật mã của tài khoản quản trị viên Windows của bạn.

### 3 Tham gia mạng không dây

- Nhấp vào biểu tượng mạng trên thanh tác vụ.
- Chọn mạng Wi-Fi của bạn, nhấp vào Kết nối (Connect) và nhập mật mã khi được nhắc.

#### 4 Xử lý sự cố

Nếu bạn gặp sự cố trong quá trình cài đặt, vui lòng tham khảo Câu hỏi thường gặp trực tuyến sau đây.


- Không thể tìm thấy phiên bản phần cứng của bộ chuyển đổi:  
<https://www.tp-link.com/faq-46.html>
- Không thể tìm thấy hoặc kết nối với mạng không dây:  
<https://www.tp-link.com/faq-2253.html>
- Không thể cài đặt driver:  
<https://www.tp-link.com/faq-2252.html>

Bahasa Indonesia


### 1. Hubungkan ke Komputer

Catatan: Disarankan untuk menghubungkan adaptor ke port USB 3.0 (SS).

#### Opsi 1: Langsung



#### Opsi 2: Melalui Kabel Ekstensi USB (jika tersedia)



### 2 Instal Driver

Untuk Adaptor dengan CD  
Masukkan CD dan jalankan Autorun.exe. untuk menginstal driver.

日本語

### CD が付属していない場合

- [ マイコンピユーター ] または [ PC ] に移動してください。
- TP-Link disk/ TP-Link CD-ROM をダブルクリックしてから SetupInstall.exe を実行し、ドライバーをインストールしてください。

注意:

- セットアッププログラムが見つからない場合は、[www.tp-link.com/support](http://www.tp-link.com/support) からドライバーをダウンロードしてください。
- 不明なメッセージが表示された場合は、「はい」を選択して続けてください。
- Windows のユーザーアカウント制御で管理者の資格情報が必要な場合は、Windows の管理者アカウントのユーザー名とパスワードを入力します。

### 3 Wi-Fi に接続

- タスクバーにあるネットワークアイコンをクリックします。
- 接続したい Wi-Fi を選んで接続をク

リックし、必要に応じてパスワードを入力します。

### 4 トラブルシューティング

お困りの場合は以下 FAQ をご参照ください。



- ハードウェアバージョンとは？確認方法は？  
<https://www.tp-link.com/faq-46.html>
- Wi-Fi が見つからない or 接続できない場合は？  
<https://www.tp-link.com/faq-2253.html>
- 新しい無線 LAN 子機が利用できない場合は  
<https://www.tp-link.com/faq-2252.html>

עברית

### 1 התחבר למחשב

הערה: מומלץ לחבר את המתאם ליציאת USB 3.0 (SS). אפשרות 1: חיבור ישיר

אפשרות 2: באמצעות מאריך כבל USB (במידה ומסופק)



### 2 התקן את מנהל ההתקן

עבור מתאם עם CD

הכנס את התקליטור והפעל את Autorun.exe. להתקין דרייבר.

Bahasa Indonesia

### Untuk Adaptor tanpa CD

- Buka My Computer atau This PC.
- Klik dua kali disk TP-Link/ CD-ROM TP-Link lalu jalankan SetupInstall.exe untuk menginstal driver.

Catatan:

- Jika Anda tidak dapat menemukan program pengaturan, silakan unduh driver di [www.tp-link.com/support](http://www.tp-link.com/support).
- Jika muncul pesan penerbit tidak dikenal, pilih Ya untuk melanjutkan.
- Jika account control Windows memerlukan kredensial admin, ketik nama pengguna dan kata sandi akun administrator Windows Anda.

### 3 Hubungkan dengan jaringan nirkabel

a. Klik ikon jaringan pada taskbar.

b. Pilih jaringan Wi-Fi Anda, klik Hubungkan dan masukkan kata sandi saat diminta.

### 4 Penyelesaian masalah

Jika Anda mengalami masalah selama penginstalan, silakan merujuk ke FAQ online berikut.


- Tidak dapat menemukan versi hardware adaptor:  
<https://www.tp-link.com/faq-46.html>
- Tidak dapat menemukan atau terhubung ke jaringan nirkabel:  
<https://www.tp-link.com/faq-2253.html>
- Tidak dapat menginstal driver:  
<https://www.tp-link.com/faq-2252.html>

Tiếng Việt


### 1 Kết nối với máy tính

Lưu ý: Khuyến nghị kết nối bộ chuyển đổi với cổng USB 3.0 (SS).

#### Tùy chọn 1: Trực tiếp



#### Tùy chọn 2: Qua Cáp mở rộng USB (nếu được cung cấp)



### 2 Cài đặt Driver

Đối với bộ chuyển đổi có CD

Đưa đĩa CD vào và chạy Autorun.exe. để cài trình điều khiển (driver).

עברית

### 4 פתרון בעיות

### למתאם ללא CD

אם יש לך בעיות במהלך ההתקנה, עיין בשאלות הנפוצות המקוונות הבאות. לא מוצא את גרסת החומרה של המתאם:  
<https://www.tp-link.com/faq-46.html>

לא מצליח למצוא או להתחבר לרשתות האלחוטיות:  
<https://www.tp-link.com/faq-2253.html>

לא מצליח להתקין את מנהל ההתקן:  
<https://www.tp-link.com/faq-2252.html>

א. עבור אל המחשב שלי או המחשב הזה. TP-Link/CD-ROM TP-Link ואז הפעל את SetupInstall.exe כדי להתקין את מנהל ההתקן.

הערה: במידה ואותה לא מוצא את תוכנת ההתקנה, נא להוריד את מנהל ההתקן בכתובת [www.tp-link.com/support](http://www.tp-link.com/support).

במידה ומופיעה הודעה מאתר לא ידוע, בחר כן כדי להמשיך.

במידה ובקרת חשבון Windows דורשת אישורי מנהל, הקלד את שם המשתמש והסיסמה של חשבון המנהל של ה-Windows שלך.

### 3 הצטרף לרשת אלחוטית


לחץ על אייקון הרשת בשורת המשימות. בחר את רשת ה-Wi-Fi שלך, לחץ על התחבר והכנס את הסיסמה כאשר תתבקש.

### 1 เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์

Note: It is recommended to connect the adapter to a USB 3.0 (SS) port.

ทางเลือกที่ 1: เชื่อมต่อโดยตรง

ทางเลือกที่ 2: เชื่อมต่อผ่านสายต่อ USB (ถ้ามี)



### 2 ติดตั้งไดรเวอร์

สำหรับอะแดปเตอร์พร้อมซีดี

ใส่แผ่นซีดีและเรียกใช้ Autorun.exe เพื่อติดตั้งไดรเวอร์

### CD 가 없는 어댑터의 경우

a. 내 컴퓨터 또는 이 PC 로 이동합니다 .

b. 드라이버를 설치하려면 TP-Link 디스크 / TP-Link CD-ROM 을 더블 클릭하여 Set-upInstall.exe 를 실행합니다 .

참고 :

- 설치 프로그램을 찾을 수 없으면 www.tp-link.com/support 에서 드라이버를 다운로드하십시오 .
- 알 수 없는 게시자 메시지가 나타나면 예를 선택하여 계속합니다 .
- Windows 사용자 계정 컨트롤에 관리자 자격 증명 이 필요한 경우, Windows 관리자 계정의 사용자 이름과 비밀번호를 입력합니다 .

### 3 무선 네트워크에 연결하기

a. 작업 표시줄에서 네트워크 아이콘을 클릭합니다 .

b. Wi-Fi 네트워크를 선택하고 연결을 클릭한 다음 메시지가 표시되면 암호를 입력합니다 .

### 4 문제 해결

설치 중 문제가 발생하면 다음 온라인 FAQ 를 참조하십시오 .

- 어댑터의 하드웨어 버전을 찾을 수 없습니다 : <https://www.tp-link.com/faq-46.html>
- 무선 네트워크를 찾거나 연결할 수 없습니다 : <https://www.tp-link.com/faq-2253.html>
- 드라이버를 설치할 수 없습니다 : <https://www.tp-link.com/faq-2252.html>

해당 무선설비는 운용중 전파혼신 가능성이 있음 .

### NCC 警語

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。

低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

應避免影響附近雷達系統之操作。

### 安全諮詢及注意事項

- 請使用原裝電源供應器或只能按照本產品注明的電源類型使用本產品。
- 清潔本產品之前請先拔掉電源線。請勿使用液體、噴霧清潔劑或濕布進行清潔。
- 注意防潮，請勿將水或其他液體潑灑到本產品上。
- 插槽與開口供通風使用，以確保本產品的操作可靠並防止過熱，請勿堵塞或覆蓋開口。
- 請勿將本產品置放於靠近熱源的地方。除非有正常的通風，否則不可放在密閉位置中。
- 不要私自拆開機殼或自行維修，如產品有故障請與原廠或代理商聯繫。

สำหรับอะแดปเตอร์ที่ไม่มีซีดี

ก. ไปที่คอมพิวเตอร์ของฉันหรือพีซีเครื่องนี้

ข. ดับเบิลคลิกที่ดิสก์ TP-Link/ ซีดีรอม TP-Link

จากนั้นเรียกใช้ SetupInstall.exe เพื่อติดตั้งไดรเวอร์

หมายเหตุ:

- หากคุณไม่พบโปรแกรมติดตั้ง โปรดดาวน์โหลดไดรเวอร์ที่ [www.tp-link.com/support](http://www.tp-link.com/support)
- หากขอความช่วยเหลือที่ไม่ทราบปรากฏขึ้น ให้เลือกใช้เพื่อดำเนินการต่อ
- หากการควบคุมบัญชีของผู้ใช้ Windows ต้องการข้อมูลประจำตัวของผู้ดูแลระบบ ให้พิมพ์ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของบัญชีผู้ดูแลระบบ Windows ของคุณ

### 3 เข้าร่วมเครือข่ายไร้สาย

ก. คลิกไอคอนเครือข่ายบนแถบ taskbar

ข. เลือกเครือข่าย Wi-Fi ของคุณ คลิก Connect และป้อนรหัสผ่าน

### 4 วิธีการแก้ไขปัญหา

หากคุณมีปัญหาระหว่างการติดตั้ง โปรดดูคำถามที่พบบ่อยออนไลน์ต่อไปนี้


- ไม่พบเวอร์ชันฮาร์ดแวร์ของอะแดปเตอร์: <https://www.tp-link.com/faq-46.html>
- ไม่สามารถค้นหาหรือเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สาย: <https://www.tp-link.com/faq-2253.html>
- ไม่สามารถติดตั้งไดรเวอร์ได้: <https://www.tp-link.com/faq-2252.html>

### 1 連接電腦

注意：建議將網卡連接至 USB 3.0 (SS) 連接埠。

方式 1：直接連電腦 USB 孔

方式 2：透過 USB 延長線連接電腦 (若產品有提供)



### 2 安裝驅動程式

若網卡含 CD 放入 CD 並執行 Autorun.exe 以安裝驅動。

### 限用物質含有情況標示聲明書

單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr <sup>6+</sup> )	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
PCB	○	○	○	○	○	○
外殼	○	○	○	○	○	○
天線	○	○	○	○	○	○
其他及其配 件	—	○	○	○	○	○


備考 1. "超出 0.1 wt %" 及 "超出 0.01 wt %" 系指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。  
備考 2. "○" 系指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。  
備考 3. "—" 系指該項限用物質為排除項目。

### 1 컴퓨터에 연결하기

참고 : 어댑터를 USB 3.0 (SS) 포트에 연결하는 것을 권장합니다 .

옵션 1: 직접 연결

옵션 2: USB 연장 케이블을 통해 (제공되는 경우)



### 2 설치 드라이버

CD 가 있는 어댑터의 경우

CD 를 넣고 Autorun.exe. 를 실행하여 드라이버를 설치합니다 .

若網卡未含 CD

a. 前往我的電腦或本機。

b. 雙擊 TP-Link disk/TP-Link CD-ROM, 執行 SetupInstall.exe 安裝驅動。

- 注意:
- 若您無法找到設定程式, 請至 <http://www.tp-link.com/support> 下載驅動。
  - 若跳出未知發布者的訊息, 請選擇「是」繼續。
  - 若使用者帳戶控制需要管理員憑證, 請輸入您 Windows 管理員帳戶的使用者名稱和密碼。

### 3 連接無線網路

- a. 點擊工具列上的網路圖示。
- b. 選擇您要連線的 Wi-Fi 網路, 點擊連線後輸入 Wi-Fi 密碼。

### 4 問題排查

若您在安裝時遇到問題, 請參考下方 FAQ。

- 找不到網卡的硬體版本: <https://www.tp-link.com/faq-46.html>
- 找不到 Wi-Fi 或連不上 Wi-Fi: <https://www.tp-link.com/faq-2253.html>
- 找不到驅動程式: <https://www.tp-link.com/faq-2252.html>

### Support

For technical support, the user guide and other information, please visit <https://www.tp-link.com/support>, or simply scan the QR code.

