



Jeśli mikrofon nie działa, wykonaj poniższe kroki, aby sprawdzić, czy wszystko jest w porządku.



Specyfikacja słuchawek

zasięg bezprzewodowy: 10m
 pojemność baterii: 600mAh
 czas ładowania: 2.5 godziny
 port ładowania: USB-C
 czas pracy: 19 godzin (2.4G)
 10 godzin (Bluetooth)

A line drawing of a headset with a flexible boom microphone. The headset has two large ear cups and a headband. A cable extends from the side of one ear cup, ending in a connector. A label 'm' points to the microphone boom, and a label 'o' points to the connector.

Tryb przewodowy (kabel audio typu C)

Tryb przewodowy (kabel audio 3,5 mm)

Tryb 2.4G

1. Jak dopasować

- 1) Wyłącz słuchawki i wyjmij nadajnik.
- 2) Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć słuchawki, a wskaźnik zaświeci się i zacznie powoli migać. Następnie kliknij dwukrotnie przycisk zasilania, aby przełączyć na „Gaming Mode”;
- 3) Włącz odbiornik 2.4G (podłącz odbiornik do komputera, PS4 i innych urządzeń);
- 4) Słuchawki i odbiornik zostaną automatycznie sparowane, a wskaźnik zaświeci się (w przypadku słuchawek, które zostały już sparowane).

1) Podległe odbiorowi komputera PCPISA lub innych urządzeń, wskazaliśmy wszelkie sąsiedztwa i zainstalacje miedzy. Wykazałukhowie, które zostają automatycznie sparowane z nadajnikami. Wskazaliśmy bezskładnie zawsze, że nie ma możliwości sparowania.

2) Naciśnięcie krótkiego przycisku głosności „+” w celu regulacji głosności. Kliknięcie dwukrotnie przycisku głosności „+” w celu regulacji uwagi w górną stronę.

3) Naciśnięcie przycisku „włącz” w celu włączenia mikrofonu. Naciśnięcie przycisku mikrofonu jeden raz (komunikat głosowy do „beep-beep”). Aby włączyć mikrofon, naciśnięcie ponownie przycisku mikrofonu (komunikat głosowy do „beep”).

4) Zastawienie ustawień domyślnych ustawień na dwadzieście sekund. Krótko naciśnięcie przycisku 7, aby przełączyć na wirtualną kartę 7-1 (komunikat głosowy do „beep-beep”), naciśnięcie ponownie, aby przełączyć z powrotem na tenże (komunikat głosowy do „beep”). Zobacz 2-4G lub poniżej dla konkretnych operacji.

5) Wyłączenie zasilania kolumny. Gdy naciśnięcie zasilania akumulatorem jest niższe niż 3,30V, słychać bezprzerwy emulowany jeden raz na minutę.

7) Tryb trygmiczny: gdy naciśnięcie zasilania akumulatorem jest niższe niż 3,25 V lub słychać dwa na połączenia ze słuchawkami.

	Funkcja/Obszar	Instrukcja funkcji	Opis operacji	Komunikat głosowy
	Przycisk T.1	Elektrodynamiczne T.1	Kliknięcie przycisku T.1	Domyślny tryb 2.0, ale w trybie stereo można przełączyć na tryb T.1, jeden sygnał do trybu T.1
	Głośność+	Głośność+ Następny usterkownik	Klik Długie naciskiwanie Podwójne kliknięcie	Jeden sygnał dwukrotny przy niskim poziomie głośności
	Głośność -	Głośność- Poprzedni usterkownik	Klik Długie naciskiwanie Podwójne kliknięcie	Sygnał dwukrotny przy maksymalnej głośności
2.4G UI	Mic on/off	Mic on/off	Krótkie kliknięcie	Domyślnie włączony, wyłączenie wymaga trzykrotnego kliknięcia; trwały wyłącznik
	Przełączanie trybów 2.4G i bezprzewodowego	Przełączanie trybów 2.4G i bezprzewodowego	Podwójne kliknięcie przycisku zasilania	Tę czynność można wykonać tylko w przypadku, gdy nie jest wyświetlany sygnał błędny. Tryb 2.4G może być automatycznie przełączany, szczególnie na pomieszczenia. Postrona
	ON-OFF	ON: Długie przycięcie 1 ss OFF: Długie naciskiwanie 3 ss	ON: Długie przycięcie 1 ss OFF: Długie naciskiwanie 3 ss	2.4G UI tryb "Gaming Mode" "włącz", "wyłącz"
	Przełącznik zasilania	Play/Pause	Krótkie kliknięcie	

- 1) Włącz słuchawkę, kliknij dźwiękowy przycisk zasilania, aby przełączyć na tryb bezprzewodowy, a następnie komunikat głosowy. Tryb bezprzewodowy? Gdy słuchawki wejdą w tryb parowania, wskaźniki zaczynają migać, a komunikat głosowy będzie brzmiał „włącz”;
- 2) Słuchawki są kompatybilne z większością smartfonów i innych urządzeń obsługujących protokół słuchawek bezprzewodowych;
- 3) Włącz tryb bezprzewodowy. Następnie wyszukaj „H2020Y2 G” do parowania.
- 4) Kliknij „H2020Y2 G”, aby sparować. Po pomyślnym sparowaniu pojawi się komunikat głosowy „połączono”, a wskaźniki będą zawsze świecić zielono. (Jeśli urządzenie zostało wcześniej sparowane, słuchawki automatycznie połączą się z nim w trybie bezprzewodowym)

- Odbieranie połączenia: Krótkie naciśnięcie przycisku zasilania.
- Zakończenie połączenia: Krótkie naciśnięcie przycisku zasilania.
- Odrzucenie połączenia: Przytrzymanie przycisku zasilania przez 1.5 sekundy.

- Otwieranie/Pauza: Krótkie naciśnięcie przycisku zasilania
- Poprzedni utwór: Dwukrotne naciśnięcie '*'
- Następny utwór: Dwukrotne naciśnięcie '+'
- Zmniejszenie głośności: Krótkie naciśnięcie '-'
- Zwiększenie głośności: Krótkie naciśnięcie '+'

	Funkcje i sterowniki	Instrukcja funkcji	Opisacja	Komunikat głosowy
	Przycisk 7.1	Ekstremy dwójkowej 7.1	Kliknięcie przycisku 7.1	Domyślny tryb 2.0, dwa sygnały dwójkowej dla trybu 7.1, jeden sygnał dla trybu 2.0
Wireless UI	Głośność+	Głośność+	Klik Długie naciśnięcie	Jeden sygnał dwójkowy przy maksymalnym głośności
		Następną usterkę	Powolne kliknięcie	
Głośność-	Głośność-	Klik Długie naciśnięcie	Klik Długie naciśnięcie	Sygnał dwójkowy przy minimalnym głośności
	Pozostawia	Powolne kliknięcie		
Mic on/off	Mic on/off	Krótkie kliknięcie		Domyślnie włączony, wskazówki nagłośnienia są zawsze włączony, wskazówki mikrofonu są zawsze włączony
Przełącznik przelazania	Przełącznik trybów 2.4G i Bluetooth bezprzewodowego	Powolne kliknięcie	Powolne kliknięcie	Tryb bezprzewodowy sygnał dwójkowy, tryb Bluetooth sygnał dwójkowy

Ładować napięciem do 3.3V.
Nie wystawiać na działanie wysokich temperatur.
Nie blokować portów.
Unikać długotrwałego ustawienia maksymalnej głośności.
W razie uszkodzenia skontaktować się z serwisem.

