



# BROTHER TZER231 Taśma Brother 12mm Black

Indeks: **371115** Producent: **BROTHER** Kod producenta: **TZER231**

**Cena: 39.78 zł**

## Opis

### BROTHER TZER231 Taśma Brother 12mm Black

Producent: BROTHER

#### Opis

Użyj drukarki P-touch wraz z taśmą TZe-R231, aby wyrazić życzenia na specjalne okazje. Spersonalizuj prezenty, kartki, rękodzieło przy użyciu taśmy wstążkowej firmy Brother. Taśma TZe-R231 pozwala się cieszyć szybkim i niezawodnym wydrukiem. Piękny czarny nadruk na białej wstążce zapewni Ci etykiety najwyższej jakości. Połyskujące wykończenie nieprzylepnej wstążki sprawia, że jest ona idealnym nośnikiem do owijania prezentów oraz rękodzieła.

#### Najważniejsze punkty sprzedaży

Wysokiej jakości oryginalna taśma firmy Brother. Spersonalizuj prezenty, kartki, rękodzieło przy użyciu taśmy wstążkowej firmy Brother. Zapewnia czytelne rezultaty. Połyskujące wykończenie nieprzylepnej wstążki sprawia, że jest ona idealnym nośnikiem do owijania prezentów oraz rękodzieła.

#### Produkt:

- **Nazwa:** BROTHER TZER231 Taśma Brother 12mm Black/White ribbon tape
- **Opis:** Brother TZe-R231 - Czarny na białym - Rolka (1,2 cm x 4 m) 1 kasety taśma wstęgową - dla Brother PT-D210, D600, H110; P-Touch Cube PT-P300; P-Touch Embellish PT-D215
- **EAN:** 4977766770408
- **Gwarancja producenta:** Brak gwarancji

#### Ogólne

- **Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość) / Waga:** 2 cm x 9 cm x 7 cm / 29 g
- **Szerokość transportowa:** 7 cm
- **Głębokość transportowa:** 10 cm
- **Wysokość transportowa:** 1.7 cm
- **Waga transportowa:** 40 g

#### Nośnik

- **Rodzaj nośnika:** Taśma wstęgową
- **Rozmiary nośników:** Rolka (1,2 cm x 4 m)
- **Technologia druku:** Transfer termiczny
- **Kolor nośnika:** Czarny na białym
- **Ilość w zestawie:** 1 kasety

#### Różne

- **Kategoria koloru:** Czarny

## Informacja o kompatybilności

- **Kompatybilne z:** Brother PT-D210, PT-D600, PT-H110 Brother P-Touch GL-H100, PT-1000, PT-1000BTS, PT-1010, PT-1010B, PT-1010L, PT-1010NB, PT-1010NB Name Badge Kit, PT-1010R1, PT-1090, PT-1090BK, PT-1100, PT-1100SB, PT-1100SBVP, PT-1100ST, PT-1130, PT-1150, PT-1150DX, PT-1160, PT-1170, PT-1170S, PT-1180, PT-1180HK, PT-1190, PT-11Q, PT-1200, PT-1200S, PT-1230PC, PT-1280, PT-1280BTS, PT-1280CB, PT-1280DT, PT-1280DT (50TH Year Anniversary Model), PT-1280SR, PT-1280VP, PT-1280VPS, PT-1290, PT-1290DT, PT-1290SBVP, PT-1290VP, PT-1300, PT-1400, PT-1500pc, PT-1600, PT-1650, PT-1700, PT-1750, PT-1760, PT-1800, PT-1800 PLUS, PT-1800E, PT-1800ECC, PT-1810, PT-1830, PT-1830SC, PT-1830VP, PT-1880, PT-1880CT, PT-18R, PT-18RKT, PT-18RZ, PT-1900, PT-1910, PT-1950, PT-1950VP, PT-1960, PT-2000, PT-2030, PT-2030AD, PT-2030VP, PT-2100, PT-2100VP, PT-2110, PT-2200, PT-2210, PT-2300, PT-2310, PT-2400, PT-2400E, PT-2400ECC, PT-2410, PT-2420PC, PT-2430PC, PT-2480, PT-2500, PT-2500C, PT-2500PC, PT-2600, PT-2610, PT-2700, PT-2700VP, PT-2710, PT-2730, PT-2730VP, PT-3000, PT-300SP, PT-330, PT-350, PT-3600, PT-520, PT-530, PT-540, PT-550, PT-550A, PT-580C, PT-7100, PT-7100VP, PT-7500VP, PT-7600VP, PT-900, PT-900BTS, PT-900F, PT-9200, PT-9200DX, PT-9200PC, PT-9400, PT-9500, PT-9500pc, PT-9600, PT-9700PC, PT-9800PCN, PT-D200, PT-D200BW, PT-D200BWVP, PT-D200KT, PT-D200VP, PT-D210, PT-D210VP, PT-D400, PT-D400AD, PT-D400VP, PT-D450, PT-D450VP, PT-D600, PT-D600VP, PT-D800W, PT-E100, PT-E100VP, PT-E110, PT-E110VP, PT-E300, PT-E300VP, PT-E500, PT-E500VP, PT-E550W, PT-E550WS, PT-E550WSP, PT-E550WVP, PT-E800W, PT-GL-100, PT-H100, PT-H100LB, PT-H100R, PT-H105, PT-H105P, PT-H105WB, PT-H110, PT-H110LB, PT-H300, PT-H300LI, PT-H500, PT-H500LI, PT-P300BT, PT-P700, PT-P750TDI, PT-P750W, PT-P750WSP, PT-P900, PT-P900W, PT-P950NW, PT-ST-5 Brother P-Touch Cube PT-P300BTAD Brother P-Touch Cube Plus PT-P710BT Brother P-Touch EDGE PT-P750WVP Brother P-Touch Embellish PT-D215e

## Parametry

Stan

Nowy

## Zdjęcia



**TZE-R231**

