



## Crock-Pot Wolnowar cyfrowy 4,7 l z uchylną pokrywą CSC052X, slowcooker z misą kamionkową, Dla 5 osób, Cyfrowy panel sterowania, 2 poziomy temperatury, Funkcja podgrzewania

Indeks: 245230 Producent: Jarden Consumer Solutions Kod producenta: CSC052X-01

Cena: **341.94 zł**

### Opis

## Crock-Pot Wolnowar cyfrowy 4,7 l z uchylną pokrywą CSC052X, slowcooker z misą kamionkową, Dla 5 osób, Cyfrowy panel sterowania, 2 poziomy temperatury, Funkcja podgrzewania

Producent: Jarden Consumer Solutions

Wolnowar Crock-Pot z cyfrowym timerem i uchylną pokrywą CSC052X to idealny wybór dla rodzin i osób, które cenią sobie smaczne i zdrowe jedzenie. Misa kamionkowa o pojemności 4,7 l pozwala na przygotowanie 5 porcji jednocześnie, co oszczędza czas. Dzięki cyfrowemu panelowi sterowania i dwóm poziomom temperatury możesz precyzyjnie dopasować ustawienia do swoich potrzeb.

Funkcja podgrzewania automatycznie uruchamia się po zakończeniu gotowania, a uchylna szklana pokrywa ułatwia mieszanie składników lub podawanie potrawy. Kamionkowa misa i pokrywa wolnowaru mogą być myte w zmywarce, co ułatwia ich czyszczenie po użyciu. Dodatkowo, wolnowar przystosowany jest do pracy nie tylko w kuchni, ale również w piekarniku.

Wolnowar Crock-Pot to produkt marki Jarden Consumer Solutions, który gwarantuje wysoką jakość i trwałość. Dzięki 24-miesięcznej gwarancji kupujesz sprzęt bezpieczny i funkcjonalny, któremu możesz zaufać.

- Wolnowar z cyfrowym timerem i możliwością ustawienia czasu gotowania od 30 minut do 20 godzin
- Kamionkowa misa o pojemności 4,7 l idealna do przygotowania 5 porcji
- Slowcooker z funkcją automatycznego przejścia w tryb podtrzymywania temperatury
- Naczynie kamionkowe można myć w zmywarce oraz używać w piekarniku
- Uchylna szklana pokrywa wolnowaru przystosowana jest do mycia w zmywarce
- **zawarte komponenty:** Podstawa grzewcza z cyfrowym panelem sterowania, Naczynie kamionkowe, Uchylna pokrywa szklana z możliwością mycia w zmywarce i przechowywania w lodówce, Książeczka z przepisami, Instrukcja w języku polskim
- **rodzaj wtyczki zasilającej:** type\_cef\_2pin\_eu
- **waga przedmiotu:** 5.46 kilograms

- **Liczba części:** 1
- **Nazwa modelu:** CSC052X
- **marka:** Crock-Pot
- **ogólne słowo kluczowe:** pokrywką, slowcooker, cyfrowy, wolnowar, szybkowar, garnek; crock-pot; wolnowar; pokrywką, garnek, bezpieczny
- **czas pracy:** 20
- **Liczba przedmiotów:** 1
- **akceptowana częstotliwość napięcia:** 100v\_240v\_50hz
- **opis gwarancji:** 24 miesiące gwarancji
- **numer części:** CSC052X-01
- **kolor:** czarny
- **nazwa typu elementu:** Wolnowar
- **waga opakowania przedmiotu:** 5.43 kilograms
- **pojemność:** 4.7 liters
- **producent:** Jarden Consumer Solutions
- **liczba pudełek:** 1
- **moc:** 220 watts
- **liczba prędkości:** 3
- **numer modelu:** CSC052X-01
- **dostawca zadeklarował rozporządzenie dg hz:** not\_applicable
- **specjalna funkcja:** Uchylna pokrywa ułatwia gotowanie - po prostu podnieś pokrywę, aby zamieszać, dodać składniki lub podać danie, Książeczka z przepisami, Energooszczędność
- **nazwa przedmiotu:** Crock-Pot Wolnowar cyfrowy 4,7 l z uchylną pokrywą CSC052X, slowcooker z misą kamionkową, Dla 5 osób, Cyfrowy panel sterowania, 2 poziomy temperatury, Funkcja podgrzewania
- **rodzaj źródła zasilania:** Elektryczny
- **Napięcie:** 230
- **materiał:** Tworzywo sztuczne, Metal
- **instrukcje opieki:** Pokrywę i kamionkowe naczynie można myć w zmywarce lub ręcznie, gorącą wodą z płynem do naczyń. Nie używaj ostrej myjki ani środków czyszczących o właściwościach ściernych. Do usunięcia pozostałości jedzenia zazwyczaj wystarcza miękka ściereczka, gąbka lub gumowa łopatka. Do usuwania plam z wody używaj octu lub delikatnego środka czyszczącego (bez właściwości ściernych)., Podobnie jak delikatna ceramika, kamionkowe naczynie ani pokrywka nie są odporne na nagłe zmiany temperatury. Nie myj kamionkowego naczynia ani pokrywki zimną wodą, dopóki nie ostygnie., Zewnętrzne powierzchnie podstawy grzewczej można myć miękką szmatką i ciepłą wodą z detergentem. Wytrzyj do sucha. Nie używaj środków czyszczących o właściwościach ściernych., Po umyciu kamionkowego naczynia do gotowania, odstaw je do wyschnięcia, zanim je schowasz.

## Parametry

Stan

Nowy