



Maszyna do szycia Singer 7640

Indeks: 152154 Producent: Singer Kod producenta: 7640

Cena: 1,692.54 zł

Opis

Maszyna do szycia Singer 7640

Producent: Singer

Cechy

- Liczba wzorów ściegów: 200
- Kolor produktu: Biały
- Typ kontroli: obrotowy
- Wolne ramię: Tak
- Funkcje maszyny do szycia: Szycie
- Automatyczne robienie dziurek: Tak

Moc

- Typ zasilacza: Prąd elektryczny
- Źródło zasilania: Kabel.
- Napięcie wejściowe AC: 220 V

Zawartość opakowania

- Ilość elementów: 12
- Dołączone akcesoria do maszyny do szycia: Stopka do dziurek do guzików, Zipper foot
- Zestaw igieł w komplecie: Tak
- Pokrowiec: Tak
- Instrukcja obsługi: Tak
- Podkładki filcowe ze szpulą w zestawie: Tak
- Śrubokręt w zestawie: Tak

Parametry

| | |
|-------------------------|--|
| Marka | Singer |
| Model | 7640 |
| Kolor dominujący | biały |
| Kod producenta | 7640 |
| EAN | 7393033096007 |
| Funkcje szycia | haftowanie, obszywanie dziurek, pikowanie, przyszywanie aplikacji, wszywanie zamków błyskawicznych |

| | |
|---|--|
| Rodzaje ściegów | elastyczny, kryty, prosty, satynowy, zygzakowy |
| Liczba ściegów | 60 |
| Chwytnacz nitki | rotacyjny |
| Funkcje | automatyczne nawlekanie igły, pozycjonowanie igły, szycie wstecz |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | 6 |
| Stan | Nowy |
| Stopki | inne |

Zdjęcia

