



Odkurzacz ELECTROLUX ES31CB18SH

Indeks: 373565 Producent: Electrolux Kod producenta: ES31CB18SH

Cena: **936.60 zł**

Opis

Odkurzacz ELECTROLUX ES31CB18SH

Producent: Electrolux

Konstrukcja

- Rodzaj pojemnika na kurz: Bez worka
- Zdemontowany odkurzacz ręczny: Tak
- Typ produktu: Pionowy odkurzacz
- Kolor produktu: Biały
- Ilość pyłu: 0,3 l

Moc

- Częstotliwość wejściowa AC: 50/60 Hz
- Źródło zasilania: Bateria
- Napięcie baterii: 18 V
- Rodzaj baterii: Litowa

Waga i rozmiary

- Waga baterii/akumulatora: 310 g
- Wysokość produktu: 1105 mm
- Waga produktu: 2,65 kg
- Głębokość produktu: 255 mm
- Szerokość produktu: 140 mm

Wydajność

- Rodzaj czyszczenia: Suche

Dane opakowania

- Waga wraz z opakowaniem: 4,2 kg

Ergonomia

- Wbudowany wyłącznik: Tak
- Możliwość mycia filtra: Tak
- Łatwy do opróżnienia pojemnik: Tak
- Diody LED: Poziom naładowania
- Zdemontowalny filtr: Tak

Parametry

Stan

Nowy

Zdjęcia



