



# Philips Sonic technology Sonic Elektryczna szczoteczka do zębów 3100 series HX3675/13

Indeks: 126310 Producent: PHILIPS Kod producenta: HX3675/13

Cena: **262.48 zł**

## Opis

### Zestaw dwóch szczoteczek sonicznych HX3675/13 Białych

Producent: Philips

#### Właściwości

- Opis Philips szczoteczka soniczna Nasza wyjątkowa technologia zapewnia efektywne i delikatne czyszczenie Silne wibracje włosia sprawiają, że mikrobąbelki wnikają między zęby i czyszczą linię dziąseł. 2-minutowe czyszczenie odpowiada dwóm miesiącom czyszczenia ręcznego. 31000 ruchów szczoteczki na minutę zapewnia delikatne czyszczenie zębów i usuwanie płytki nazębnej dla codziennej pielęgnacji. Usuwa płytkę nazębną 3 razy bardziej skutecznie niż ręczna szczoteczka do zębów Dowiedziono klinicznie, że elektryczna szczoteczka Sonicare z zaawansowaną technologią soniczną usuwa płytkę nazębną do 3 razy bardziej skutecznie niż szczoteczka ręczna. Usuwa płytkę nazębną z zębów wzdłuż linii dziąseł, jednocześnie chroniąc dziąsła. Wbudowany czujnik nacisku chroni zęby i dziąsła Wbudowany czujnik nacisku automatycznie wykrywa siłę nacisku, ostrzega i automatycznie redukuje drgania szczoteczki, pomagając chronić Twoje dziąsła. Szczoteczka emituje pulsujący dźwięk, który przypomina o zmniejszeniu siły nacisku. 7 na 10 osób potwierdziło, że ta funkcja pomogła im lepiej szczotkować zęby. Zoptymalizuj szczotkowanie dzięki SmarTimer i QuadPacer Zegar SmarTimer odliczający 2 minuty i QuadPacer odliczający 30 sekund wskazują zalecany czas czyszczenia poszczególnych obszarów jamy ustnej. Ergonomiczna konstrukcja ułatwia trzymanie i używanie szczoteczki Smukła, lekka i ergonomiczna konstrukcja sprawia, że szczoteczka wygodnie leży w dłoni i jest łatwa w użyciu, co umożliwi dokładne szczotkowanie bez żadnego wysiłku. Wymieniaj końcówkę co trzy miesiące, aby mieć pewność najlepszych rezultatów Wszystkie końcówki z czasem się zużywają, więc warto zwracać uwagę na swoją. Szczoteczka DiamondClean 9000 śledzi jak długo korzystasz z końcówki i jak często jej używałeś. Ikonka na dole rączki poinformuje Cię, gdy nadejdzie czas wymiany na nową. Easy-Start ułatwia przyzwyczajenie się do nowego sposobu szczotkowania Program Easy-Start daje możliwość stopniowego, delikatnego zwiększania intensywności szczotkowania podczas pierwszych 14 użyci nowej szczoteczki.
- Zasilanie (lista) Akumulator
- System (szczoteczki elek.) Soniczny
- Timer (AGD) Tak
- Czujnik nacisku Tak
- Czas pracy na baterii/bateriach 14
- Akcesoria w zestawie Rączka: 2 z serii 3100 Końcówka: 2 główki szczoteczki C1 ProResults Ładowarka: 2
- Kolor (wyliczeniowy) Biały
- Wymiary
- Pozostałe parametry Czujnik siły nacisku: chroni zęby i dziąsła przed nadmiernym naciskiem podczas szczotkowania Wskaźnik akumulatora: wskaźnik informuje o stanie naładowania akumulatora Końcówki: końcówki nakładane na rączkę szczoteczki w łatwy sposób Przypomnienie o wymianie końcówki: Dzięki temu zawsze osiągniesz najlepsze efekty czyszczenia. Poinformuje Cię o tym ikonka na panelu szczoteczki. Końcówkę wymieniaj co trzy miesiące. Świeci się ikona przypomnienia w celu zapewnienia najlepszych

## Parametry

<b>Model</b>	HX3675/13
<b>Kolor dominujący</b>	biały
<b>Kod producenta</b>	HX3675/13
<b>EAN</b>	8710103985686
<b>Zasilanie</b>	akumulatorowe
<b>Typ szczoteczki</b>	soniczna
<b>Rodzaj obrotów</b>	wymiatające
<b>Tryby pracy</b>	codzienne czyszczenie
<b>Funkcje</b>	czujnik siły nacisku, timer
<b>Liczba końcówek w zestawie</b>	2
<b>Prędkość maksymalna</b>	3100
<b>Czas pracy bezprzewodowej</b>	84