

Russell Hobbs czajnik elektryczny, mały, pojemność 0,8l, wymienny filtr antywapienny, strefy szybkiego gotowania, kontroler strix, moc 2400W, stal nierdzewna, srebrny, Compact Home 24190-70

Indeks: 352052 Producent: Russell Hobbs Kod producenta: RUS4008496982998

Cena: **255.85 zł**

Opis

Russell Hobbs czajnik elektryczny, mały, pojemność 0,8l, wymienny filtr antywapienny, strefy szybkiego gotowania, kontroler strix, moc 2400W, stal nierdzewna, srebrny, Compact Home 24190-70

Producent: Russell Hobbs

- 30% mniejszy, zajmujący niewiele miejsca design (* w porównaniu do czajnika elektrycznego Russell Hobbs 21600-57)
- Oszczędza do 60% energii (**podczas gotowania jednej filiżanki wody (235 ml) w porównaniu do 0,8 l)
- Perfect-Pour lejek – umożliwia wylewanie bez kapania, ukryty element grzejny, automatyczne otwieranie pokrywy za pomocą jednego przycisku
- Wyjmowany filtr wapienny, bezprzewodowy, cokół 360°, idealny dla osób lewo- i praworęcznych, ochrona przed pracą na sucho/przeegrzaniem, automatyczne zatrzymanie gotowania i możliwość ręcznego wyłączenia, zewnętrzny wskaźnik poziomu wody z oznaczeniem poziomu napełnienia
- Czajnik elektryczny świeci podczas gotowania na niebiesko , pojemność 0,8 l, powierzchnia wykonana z wysokiej jakości szrotowanej stali nierdzewnej z aplikacjami z tworzywa sztucznego, 2200 W
- **zawarte komponenty:** Czajnik elektryczny i podstawa 360° z zwijanym kablem, Instrukcja obsługi
- **język:** english, none
- **waga przedmiotu:** 1.1 kilograms
- **Liczba części:** 1
- **punkt znaku wypunktowania:** 30% mniejszy, zajmujący niewiele miejsca design (* w porównaniu do czajnika elektrycznego Russell Hobbs 21600-57), Oszczędza do 60% energii (**podczas gotowania jednej filiżanki wody (235 ml) w porównaniu do 0,8 l), Perfect-Pour lejek – umożliwia wylewanie bez kapania, ukryty element grzejny, automatyczne otwieranie pokrywy za pomocą jednego przycisku, Wyjmowany filtr wapienny, bezprzewodowy, cokół 360°, idealny dla osób lewo- i praworęcznych, ochrona przed pracą na sucho/przeegrzaniem, automatyczne zatrzymanie gotowania i możliwość ręcznego wyłączenia, zewnętrzny wskaźnik poziomu wody z oznaczeniem poziomu napełnienia, Czajnik elektryczny świeci podczas gotowania na niebiesko , pojemność 0,8 l, powierzchnia wykonana z wysokiej jakości szrotowanej stali nierdzewnej z aplikacjami z tworzywa sztucznego, 2200 W
- **ilość sztuk w opakowaniu:** 1
- **marka:** Russell Hobbs
- **poziom opakowania:** unit
- **rodzaj wykończenia:** Wyszrotowany

- **Liczba przedmiotów:** 1
- **rozmiar:** 21.8 x 18.6 x 21.4 cm
- **numer części:** RUS4008496982998
- **styl:** Kompaktowy czajnik elektryczny
- **kolor:** Stal szorstkowana
- **nazwa typu elementu:** Czajnik
- **wzór:** Pojedynczy
- **waga opakowania przedmiotu:** 1.11 kilograms
- **rodzaj pakietu klienta:** opakowanie standardowe
- **pojemność:** 0.8 liters
- **producent:** Russell Hobbs
- **moc:** 2200 watts
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 4008496982974, 4008496982998, 04008496982998
- **zalecane węzły przeglądanania:** 20658154031, 20853576031
- **numer modelu:** 24190-70
- **specjalna funkcja:** o 30% mniejszy, zajmujący mało miejsca design (* w porównaniu do czajnika szklanego Russell Hobbs 21600-57), Oszczędza do 60% energii (**podczas gotowania jednej filiżanki wody (235 ml) w porównaniu z 0,8 l), Wylewka Perfect-Pour – umożliwi nalewanie bez kapania, Czajnik elektryczny świeci na niebiesko podczas procesu gotowania, ochrona przed pracą na sucho/przeegrzaniem, Pojemność 0,8 l, powierzchnia wykonana z wysokiej jakości szorstkowanej stali nierdzewnej z aplikacjami z tworzywa sztucznego, 2200 W
- **nazwa przedmiotu:** Russell Hobbs czajnik elektryczny, mały, pojemność 0,8l, wymienny filtr antywapienny, strefy szybkiego gotowania, kontroler strix, moc 2400W, stal nierdzewna, srebrny, Compact Home 24190-70
- **data premiery:** 2019-03-04T00:00:01Z
- **Napięcie:** 230
- **data uruchomienia strony produktu:** 2019-02-19T04:22:23.194Z
- **materiał:** Powierzchnia wykonana z wysokiej jakości szorstkowanej stali nierdzewnej z aplikacjami z tworzywa sztucznego
- **instrukcje opieki:** Przed rozpoczęciem czyszczenia należy wyjąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego i pozostawić czajnik do ostygnięcia. Wszystkie powierzchnie przetrzeć czystą, wilgotną ką., Naciśnij palcem pośrodku filtra w tulejce, aby włożyć go do czajnika., Wyjmij filtr z czajnika. Filtr opłukać pod bieżącą wodą i przy tym przeszorstkować miękką szorstką., Dociśnij filtr od wewnątrz czajnika w kierunku wylotu, aż haczyki na filtrze zatrzaskną się w otworze., Ponownie założyć pokrywę.

Parametry

Stan

Nowy