



## Silva-Schneider PCD 19.1 radio FM, odtwarzacz CD, AUX, zasilanie sieciowe i bateryjne, kolor czarny

Indeks: **553963** Producent: **Silva Schneider** Kod producenta: **210715**

Cena: **332.01 zł**

### Opis

## Silva-Schneider PCD 19.1 radio FM, odtwarzacz CD, AUX, zasilanie sieciowe i bateryjne, kolor czarny

Producent: Silva Schneider

Przenośne radio FM z odtwarzaczem CD Silva-Schneider PCD 19.1 to idealne rozwiązanie dla miłośników muzyki. Dzięki możliwości zasilania sieciowego lub bateryjnego, można cieszyć się ulubionymi utworami w dowolnym miejscu. Wyjątkowy design sprawia, że pasuje do każdego pomieszczenia, a cyfrowa regulacja głośności zapewnia doskonałe brzmienie. Ponadto, wyświetlacz LCD z niebieskim podświetleniem ułatwia korzystanie z urządzenia.

Odtwarzacz CD Silva-Schneider PCD 19.1 umożliwia łatwe odtwarzanie muzyki bez konieczności komplikowanych ustawień. Wystarczy włożyć płytę CD i cieszyć się ulubionymi utworami. Dzięki technologii AUX można podłączyć dodatkowe urządzenia dźwiękowe, co zwiększa możliwości odtwarzania muzyki. Praktyczny i funkcjonalny, ten radioodtwarzacz z pewnością spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających użytkowników.

Zaawansowane funkcje oraz kompaktowy rozmiar sprawiają, że przenośne radio FM Silva-Schneider PCD 19.1 to doskonały wybór zarówno do domu, pracy jak i podróży. Bezproblemowe korzystanie z urządzenia, intuicyjna obsługa i wysoka jakość dźwięku sprawiają, że każde słuchanie muzyki staje się prawdziwą przyjemnością. Poznaj nowy wymiar rozrywki muzycznej dzięki temu wyjątkowemu radioodtwarzaczowi.

- Bezgraniczna przyjemność słuchania muzyki z przenośnego odtwarzacza radiowego/CD.
- Wystarczy włożyć baterie (nie wchodzi w zakres dostawy) lub podłączyć wtyczkę sieciową do prądu i słuchać muzyki.
- Przenośny PCD 19.1 szybko znajdzie odpowiednie miejsce, niezależnie od tego, czy w kuchni, w miejscu pracy, w pokoju dziecięcym lub gdziekolwiek chcesz. Praktyczne i elastyczne zastosowanie.
- Wyświetlacz LCD z niebieskim podświetleniem, cyfrowa regulacja głośności.
- Wystarczy rozpakować i włożyć nową płytę CD! Na urządzeniu można zaprogramować nawet 20 tytułów płyty CD.

- **technologia łączności:** AUX
- **zawarte komponenty:** Radio z zasilaczem sieciowym, instrukcja obsługi
- **waga przedmiotu:** 0.02 pounds
- **liczba mówców:** 2
- **punkt znaku wypunktowania:** Bezgraniczna przyjemność słuchania muzyki z przenośnego odtwarzacza radiowego/CD., Wystarczy włożyć baterie (nie wchodzi w zakres dostawy) lub podłączyć wtyczkę sieciową do prądu i słuchać muzyki., Przenośny PCD 19.1 szybko znajdzie odpowiednie miejsce, niezależnie od tego, czy w kuchni, w miejscu pracy, w pokoju dziecięcym lub gdziekolwiek chcesz. Praktyczne i elastyczne zastosowanie., Wyświetlacz

LCD z niebieskim podświetleniem, cyfrowa regulacja głośności., Wystarczy rozpakować i włożyć nową płytę CD! Na urządzeniu można zaprogramować nawet 20 tytułów płyty CD.

- **ilość sztuk w opakowaniu:** 1
- **marka:** Silva Schneider
- **rodzaj wygaśnięcia produktu:** Does Not Expire
- **poziom opakowania:** unit
- **Liczba przedmiotów:** 1
- **okres przydatności do spożycia fc:** 999 days
- **opis gwarancji:** 24 miesiące
- **numer części:** 210715
- **styl:** Radio
- **kolor:** czarny
- **waga opakowania przedmiotu:** 1.34 kilograms
- **typ głośnika:** Stereo
- **producent:** Silva Schneider
- **moc:** 40 watts
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 9004489107152
- **zalecane węzły przeglądania:** 26955326031, 20788337031
- **numer modelu:** 1901848
- **nazwa przedmiotu:** Silva-Schneider PCD 19.1 radio FM, odtwarzacz CD, AUX, zasilanie sieciowe i bateryjne, kolor czarny
- **rodzaj źródła zasilania:** Obsługa ręczna
- **data premiery:** 2020-02-06T00:00:01Z
- **data uruchomienia strony produktu:** 2019-03-12T01:24:09.139Z

## Parametry

Stan

Nowy