



# Soniczna szczoteczka elektryczna HX3671/14 Czarna

Indeks: 126309 Producent: PHILIPS Kod producenta: HX3671/14

Cena: **222.58 zł**

## Opis

### Soniczna szczoteczka elektryczna HX3671/14 Czarna

Producent: Philips

#### Właściwości

- Opis Philips Sonicare 3100 series Szczoteczka soniczna Nasza wyjątkowa technologia zapewnia efektywne i delikatne czyszczenie Silne wibracje włosia sprawiają, że mikrobałbelki wnikają między zęby i czyszczą linię dziąseł. 2-minutowe czyszczenie odpowiada dwóm miesiącom czyszczenia ręcznego. 31000 ruchów szczoteczki na minutę zapewnia delikatne czyszczenie zębów i usuwanie płytki nazębnej dla codziennej pielęgnacji. Usuwa płytkę nazębną 3 razy bardziej skutecznie niż ręczna szczoteczka do zębów Dowiedziono klinicznie, że elektryczna szczoteczka Sonicare z zaawansowaną technologią soniczną usuwa płytkę nazębną do 3 razy bardziej skutecznie niż szczoteczka ręczna. Usuwa płytkę nazębną z zębów wzdłuż linii dziąseł, jednocześnie chroniąc dziąsła. Wbudowany czujnik nacisku chroni zęby i dziąsła Wbudowany czujnik nacisku automatycznie wykrywa siłę nacisku, ostrzega i automatycznie redukuje drgania szczoteczki, pomagając chronić Twoje dziąsła. Szczoteczka emituje pulsujący dźwięk, który przypomina o zmniejszeniu siły nacisku. 7 na 10 osób potwierdziło, że ta funkcja pomogła im lepiej szczotkować zęby. Zoptymalizuj szczotkowanie dzięki SmarTimer i QuadPacer Zegar SmarTimer odliczający 2 minuty i QuadPacer odliczający 30 sekund wskazują zalecany czas czyszczenia poszczególnych obszarów jamy ustnej. Ergonomiczna konstrukcja ułatwia trzymanie i używanie szczoteczki Smukła, lekka i ergonomiczna konstrukcja sprawia, że szczoteczka wygodnie leży w dłoni i jest łatwa w użyciu, co umożliwi dokładne szczotkowanie bez żadnego wysiłku. Wymieniaj końcówkę co trzy miesiące, aby mieć pewność najlepszych rezultatów Wszystkie końcówki z czasem się zużywają, więc warto zwracać uwagę na swoją. Szczoteczka DiamondClean 9000 śledzi jak długo korzystasz z końcówki i jak często jej używałeś. Ikonka na dole rączki poinformuje Cię, gdy nadejdzie czas wymiany na nową. Easy-Start ułatwia przyzwyczajanie się do nowego sposobu szczotkowania Program Easy-Start daje możliwość stopniowego, delikatnego zwiększania intensywności szczotkowania podczas pierwszych 14 użyczeń nowej szczoteczki. 14 dni pracy akumulatora Czas pracy akumulatora wynosi nawet 14 dni, dzięki czemu można używać urządzenia przez długi czas bez ładowania.
- Zasilanie (lista) Akumulator
- System (szczoteczki elek.) Soniczny
- Timer (AGD) Tak
- Czujnik nacisku Tak
- Czas pracy na baterii/bateriach 14
- Akcesoria w zestawie
- Kolor (wyliczeniowy) Czarny
- Wymiary
- Pozostałe parametry Czas pracy baterii: 14 dni (w przypadku dwóch 2-minutowych cykli czyszczenia dziennie w trybie standardowym) Przypomnienie o wymianie końcówki: Przypomnienie o wymianie końcówki Dzięki temu zawsze osiągniesz najlepsze efekty czyszczenia. Poinformuje Cię o tym ikonka na panelu szczoteczki. Końcówkę wymieniaj co trzy miesiące. Świeci się ikona przypomnienia w celu zapewnienia najlepszych

## Parametry

<b>Model</b>	Sonicare
<b>Kolor dominujący</b>	czarny
<b>Kod producenta</b>	HX3671/14
<b>EAN</b>	8710103985587
<b>Zasilanie</b>	akumulatorowe
<b>Typ szczoteczki</b>	soniczna
<b>Rodzaj obrotów</b>	wymiatające
<b>Tryby pracy</b>	codzienne czyszczenie, delikatne czyszczenie
<b>Funkcje</b>	czujnik siły nacisku, timer
<b>Liczba końcówek w zestawie</b>	1
<b>Prędkość maksymalna</b>	3100
<b>Czas pracy bezprzewodowej</b>	84

## Zdjęcia



