



TOKIT Mini szybkowar do ryżu, 1,5 l, wielofunkcyjny, z przyciskiem dotykowym wyświetlacza, dla 1-3 osób, powłoka ceramiczna, nieprzywierający garnek wewnętrzny (zielony)

Indeks: 378500 Producent: TOKIT Kod producenta: TFB014

Cena: **389.97 zł**

Opis

TOKIT Mini szybkowar do ryżu, 1,5 l, wielofunkcyjny, z przyciskiem dotykowym wyświetlacza, dla 1-3 osób, powłoka ceramiczna, nieprzywierający garnek wewnętrzny (zielony)

Producent: TOKIT

- Ulepszony szybkowar do ryżu TOKIT jest teraz jedyny w swoim rodzaju na świecie z przyciskiem dotykowym z wyświetlaczem – wystarczy delikatnie nacisnąć pokrywę szybkowaru, a szybkowar TOKIT zacznie gotować ryż. Dzięki temu przygotowywanie potraw jest przyjemne i łatwe! Idealne prezenty kuchenne dla naszych matek, córek, studentów, ojców, babć itd., które chętnie gotują!
- Konstrukcja pokrywy szczelinowej – górna pokrywa szybkowaru jest zdejmowana, dzięki czemu można łatwo wyjąć wewnętrzny garnek i włożyć bezpośrednio do wody w celu czyszczenia. Szybkowar do ryżu ma pojemność 1,5 l i może gotować do 3 filiżanek. Jest mały i kompaktowy, ale ma dużą pojemność.
- Wewnątrz garnek z powłoką zapobiegającą przywieraniu z powłoką ceramiczną – łatwy do czyszczenia garnek do gotowania ryżu. Pożegnaj się z tradycyjnym urządzeniem do gotowania ryżu i zaoszczędź sobie kłopotów z czyszczeniem urządzenia do gotowania ryżu. Ponadto jest to nie tylko garnek, ale również miska, której można użyć do delectowania się gulaszem samodzielnie lub z przyjacielem.
- Wielofunkcyjny szybkowar do ryżu – może pełnić wiele funkcji, np. ryżu, owsianki, zup, takich jak warzywa, ryby, kukurydza itd. W naszym urządzeniu do gotowania ryżu można przygotować wiele kombinacji przepisów. Odpowiednia moc do codziennego użytku, mały szybkowar do ryżu o mocy 350 W, energooszczędny i wydajny.
- Na co należy zwrócić uwagę? - 1. Po włożeniu wtyczki do gniazdka / umieszczeniu wewnętrznego garnka w urządzeniu, należy odczekać 7 sekund, a następnie delikatnie nacisnąć pokrywkę i urządzenie zacznie gotować ryż. Jeśli w ciągu 7 sekund naciśniesz pokrywkę, pokrywa otworzy się automatycznie. 2. Należy zwrócić uwagę na centralną powierzchnię pokrywy, ale nie na krawędź.
- Funkcja szybkiego gotowania jest zalecana tylko do przygotowania filiżanki ryżu. Jeśli jednak ugotujesz 2 lub 3 filiżanki ryżu w trybie szybkiego gotowania, program kilkakrotnie dostosuje czas, aby zakończyć gotowanie. Aby uzyskać najlepsze rezultaty gotowania, zalecamy użycie funkcji gotowania do przygotowania 2 lub 3 filiżanek ryżu
- **zawarte komponenty:** Miseczka do pomiaru
- **punkt znaku wypunktowania:** Ulepszony szybkowar do ryżu TOKIT jest teraz jedyny w swoim rodzaju na świecie z przyciskiem dotykowym z wyświetlaczem – wystarczy delikatnie nacisnąć pokrywę szybkowaru, a szybkowar TOKIT zacznie gotować ryż. Dzięki temu przygotowywanie potraw jest przyjemne i łatwe! Idealne prezenty kuchenne dla naszych matek, córek, studentów, ojców, babć itd., które chętnie gotują!, Konstrukcja pokrywy szczelinowej – górna

pokrywa szybkowaru jest zdejmowana, dzięki czemu można łatwo wyjąć wewnętrzny garnek i włożyć bezpośrednio do wody w celu czyszczenia. Szybkowar do ryżu ma pojemność 1,5 l i może gotować do 3 filiżanek. Jest mały i kompaktowy, ale ma dużą pojemność., Wewnątrz garnek z powłoką zapobiegającą przywieraniu z powłoką ceramiczną – łatwy do czyszczenia garnek do gotowania ryżu. Pożegnaj się z tradycyjnym urządzeniem do gotowania ryżu i zaoszczędź sobie kłopotów z czyszczeniem urządzenia do gotowania ryżu. Ponadto jest to nie tylko garnek, ale również miska, której można użyć do delectowania się gulaszem samodzielnie lub z przyjacielem., Wielofunkcyjny szybkowar do ryżu – może pełnić wiele funkcji, np. ryżu, owsianki, zup, takich jak warzywa, ryby, kukurydza itd. W naszym urządzeniu do gotowania ryżu można przygotować wiele kombinacji przepisów. Odpowiednia moc do codziennego użytku, mały szybkowar do ryżu o mocy 350 W, energooszczędny i wydajny., Na co należy zwrócić uwagę? - 1. Po włożeniu wtyczki do gniazdka / umieszczeniu wewnętrznego garnka w urządzeniu, należy odczekać 7 sekund, a następnie delikatnie nacisnąć pokrywkę i urządzenie zacznie gotować ryż. Jeśli w ciągu 7 sekund naciśniesz pokrywkę, pokrywa otworzy się automatycznie. 2. 2. Należy zwrócić uwagę na centralną powierzchnię pokrywy, ale nie na krawędź., Funkcja szybkiego gotowania jest zalecana tylko do przygotowania filiżanki ryżu. Jeśli jednak ugotujesz 2 lub 3 filiżanki ryżu w trybie szybkiego gotowania, program kilkakrotnie dostosuje czas, aby zakończyć gotowanie. Aby uzyskać najlepsze rezultaty gotowania, zalecamy użycie funkcji gotowania do przygotowania 2 lub 3 filiżanek ryżu

- **ilość sztuk w opakowaniu:** 1
- **marka:** TOKIT
- **poziom opakowania:** unit
- **numer części:** TFB014
- **kolor:** awokado.
- **waga opakowania przedmiotu:** 2.27 kilograms
- **pojemność:** 1.5 liters
- **producent:** TOKIT
- **moc:** 350 watts
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 6971036014252
- **zalecane węzły przeglądarki:** 20853569031
- **numer modelu:** TFB014
- **nazwa przedmiotu:** TOKIT Mini szybkowar do ryżu, 1,5 l, wielofunkcyjny, z przyciskiem dotykowym wyświetlacza, dla 1-3 osób, powłoka ceramiczna, nieprzywierający garnek wewnętrzny (zielony)
- **Napięcie:** 220 volts
- **data uruchomienia strony produktu:** 2023-07-10T00:00:01Z

Parametry

Stan	Nowy
------	------