

TITAN
ATX POWER SUPPLY

Zasilacz ATX Rebeltec TITAN 450 12cm fan + kabel

Indeks: **19847** Producent: **Rebeltec** Kod producenta: **RBLZAS00003****Cena: 110.59 zł**

Opis

Zasilacz uniwersalny komputerowy ATX ver. 2.31 TITAN 450

Producent: Rebeltec

Właściwości

- Opis Zasilacz uniwersalny komputerowy ATX ver. 2.31 REBELTEC TITAN 450- Wentylator 12cm (ultra silent)- Moc max 450W- Termiczna kontrola szybkości wentylatora - 2x złącze Molex- 3x złącze SATA- 1x złącze CPU 12V 4pin- 1x złącze PCI Express 6pin- 1x złącze FDD- 1x złącze pin ATX 20+4pin- Filtry OVP, SCP, UVP, OPP, PFC, OTP- W komplecie kabel 16A/250V 1,5m 3x0,75mm2
- Moc zasilacza **450 W**
- Wentylator **12 cm**
- PFC **Tak**
- Ilość złącz zas. MOLEX **2**
- Ilość złącz zas. Floppy **1**
- Ilość złącz zas. SATA **3**
- Ilość złącz zas. 4-pin 12V **1**
- Ilość złącz zas. PCI-E 6-pin **1**
- Złącze zas. MB **20 + 4 pin**
- Zasilacz modułarny **Nie**
- Wymiary
- Certyfikat 80+ **Brak**
- Akcesoria w zestawie **Kabel 16A/250V 1,5m 3x0,75mm2**
- Pozostałe parametry **Filtry OVP, SCP, UVP, OPP, PFC, OTP**




Parametry

Producent	inny
Model	Titan 450W
EAN	5903111078119
Moc zasilacza	450
Kod producenta	RBLZAS00003
Certyfikat	brak
Chłodzenie	wentylator 120 mm
Zabezpieczenia	OPP, OTP, OVP, PFC, SCP, UVP

Wysokość	170
Stan	Nowy
Standard	ATX
Modularne okablowanie	brak
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	1.58

Zdjęcia



		ATX Power supply		MODEL: Titan450W		
AC Input	230V	5A	47~63Hz		ATX 12V 2.31v	
DC Output Max	Red	Orange	Yellow		Blue	Purple
	+5V 18A	+3.3V 18A	+12V1 15A	+12V2 15A	-12V 0,5A	+5Vsb 2A
3.3V&5Vcombined continuous output power not exceed 120W Max				Max DC output 450W		
				<p>CAUTION! Hazard of electric shock. Take the plug out the mains socket to completely disconnect the appliance. Do not remove the cover. Can be opened by trained personnel only. Please check the voltage first before connecting to the power supply. Do not cover the fan.</p> <p>UWAGA! Ryzyko porażenia prądem elektrycznym. Całkowicie odłączenie następuje dopiero po odłączeniu wtyczki z gniazda sieciowego. Nie otwierać urządzenia. Zasilacz może być otwierany wyłącznie przez wykwalifikowanych pracowników serwisów komputerowych. Proszę sprawdzić parametry napięć przed podłączeniem. Nie przykrywać wentylatora.</p>		
net weight : 1400g		Made in PRC				

