



## Żelazko parowe LAFE LAF02b czarno-czerwone

Indeks: 67258 Producent: Lafe Kod producenta: LAFZEL44446

Cena: **90.28 zł**

### Opis

## Żelazko parowe LAF02b czarno-czerwone

Producent: Lafe

### Właściwości

- Banner
- Opis Żelazko parowe LAF02bBardzo funkcjonalne żelazko parowe o mocy 2200W. Dzięki trwałej stopie ceramicznej i stosunkowo lekkiej konstrukcji doskonale prowadzi się po każdym materiale. Atrakcyjny wygląd, solidne wykonanie, gumowany uchwyt i gumowe podkładki z tyłu to niewątpliwie atuty żelazka. Żelazko wyposażone jest w wiele użytecznych funkcji:SpryskiwaczFunkcja spryskiwacza może być użyta zawsze bez względu na inne ustawienia żelazka.Spryskiwacz uruchamia się przyciskiem przy uchwycie. By funkcja zadziałała może być konieczne kilkukrotne przyciśnięcie przycisku spryskiwacza.Prasowanie z parąUstaw przełącznik ilości pary w odpowiedniej pozycji (przy czym Min; najmniejsza ilość pary, a Max; największa ilość). Ilość wydalanej pary jest uzależniona również od nastawy termostatu - przy mniejszej temperaturze (jedna kropka lub dwie kropki) mniej, a przy większej (trzy kropki) więcej pary.Uderzenie parą Ta funkcja powoduje wyrzucenie jednorazowe dużej ilości pary ok. 80g dla uzyskania lepszego efektu przy prasowaniu trudnych do prasowania materiałów lub materiałów mocno wygniecionych.Uwaga funkcja uderzenie parą działa prawidłowo tylko na ustawieniu (trzy kropki) lub Max;. Po naciśnięciu przycisku przy uchwycie zostanie wyrzucony silny strumień pary z otworów znajdujących się w stopie żelazka. W razie potrzeby czynność można powtórzyć odczekując parę sekund. Nie zaleca się stosowania tej funkcji więcej niż trzy razy pod rząd. Uwaga: Do uruchomienia tej funkcji może być konieczne kilkakrotne naciśnięcie przycisku uderzenie parą.Prasowanie z parą w pionieFunkcja wykorzystuje funkcję uderzenia parą z taką różnicą, że żelazko ułożone jest w pozycji pionowej.Podczas użycia tej funkcji przytrzymaj żelazko w odległości ok 15-30 cm od ubrania.System samooczyszczenia Anti-CalcŻelazko wyposażone jest w system samoczyszczący - zapobiegający osadzaniu się kamienia i minerałów.Uwaga: Mimo, że żelazko zaopatrzone jest w wbudowany system zapobieganiu osadzania się kamienia, który ma na celu ograniczenie powstawania kamienia podczas prasowania z parą, nie jest on w stanie całkowicie zatrzymać naturalnego procesu osadzania się kamienia. Dlatego czasami przy pracy z parą poprzez otwory w stopie mogą wydobywać się drobiny kamienia.System Self CleaningFunkcja ta służy do usuwania kamienia i minerałów osadzających się w urządzeniu.Zaleca się by odkamienianie wykonywać przynajmniej raz w miesiącu. Częstotliwość zależy od twardości używanej wody, im twardsza tym czyszczenie powinno wykonywać się częściej. Funkcję uruchamia się przyciskiem Self Cleaning.System zapobiegający kapaniu Anti-DripJest to system, który powstrzymuje wypływanie wody ze stopy żelazka w niskich temperaturach. Podczas używania system działa automatycznie. W czasie pracy może wydawać głośny sykający dźwięk, w szczególności podczas nagrzewania i podczas chłodzenia. To zjawisko jest zupełnie normalne i wskazuje że system działa poprawnie.System Auto STOP Funkcja Auto STOP jest to system, który automatycznie wyłącza pozostawione bez opieki podłączone do prądu żelazko. System ten jest bardzo czuły i może się włączyć (wyłączyć żelazko) podczas zbyt powolnego prasowania. Wystarczy dynamicznie poruszyć żelazkiem by zostało ono ponownie uruchomione.Auto STOP w pozycji poziomejJeśli

podłączone żelazko pozostawimy bez opieki w pozycji poziomej (do prasowania) system zareaguje po ok. 30 sekundach. Po tym czasie, żelazko zostanie automatycznie wyłączone - usłyszymy krótki sygnał dźwiękowy. Auto STOP w pozycji pionowej. Jeśli podłączone żelazko pozostawimy bez opieki w pozycji pionowej system zareaguje po ok. 8 minutach. Po tym czasie żelazko zostanie automatycznie wyłączone - usłyszymy krótki sygnał dźwiękowy. By ponownie uruchomić żelazko należy dynamicznie poruszać żelazkiem.

- Typ (AGD) **Żelazko parowe**
- Stopa żelazka **Ceramiczna**
- Moc **2200**
- Strumień pary **25**
- Uderzenie pary **80**
- Pojemność zbiornika na wodę **330**
- Prasowanie w pionie **Tak**
- Długość przewodu **3**
- Funkcje (żelazka) **Automatyczny wyłącznik**
- Funkcje (żelazka) **Samoczyszczenie/Usuwanie kamienia**
- Funkcje (żelazka) **Prasowanie z użyciem pary**
- Funkcje (żelazka) **Prasowanie na sucho**
- Funkcje (żelazka) **Blokada kapania**
- Funkcje (żelazka) **Lampka kontrolna**
- Funkcje (żelazka) **Spryskiwacz**
- Funkcje specjalne
- Akcesoria w zestawie
- Kolor (wyliczeniowy) **Czerwony**
- Kolor (wyliczeniowy) **Czarny**
- Wymiary **280 x 112 x 135 mm**
- Waga **1.1**
- Pozostałe parametry

## Parametry

<b>Marka</b>	Lafe
<b>Model</b>	LAF02b
<b>Kolor dominujący</b>	czerwony
<b>Kod producenta</b>	LAFZEL44446
<b>EAN</b>	5907512852316
<b>Moc</b>	2200
<b>Rodzaj żelazka</b>	parowe
<b>Rodzaj stopy</b>	ceramiczna
<b>Długość przewodu sieciowego</b>	3
<b>Wytwarzanie pary</b>	25
<b>Silne uderzenie pary</b>	80
<b>Komunikacja</b>	lampka kontrolna
<b>Bezpieczeństwo</b>	automatyczne wyłączanie, blokada kapania, zabezpieczenie przed osadzaniem się kamienia
<b>Funkcje</b>	funkcja pary, inne, samooczyszczanie, spryskiwacz
<b>Szerokość produktu</b>	28
<b>Wysokość produktu</b>	11.2
<b>Głębokość produktu</b>	13.5
<b>Waga produktu</b>	1.1

<b>Waga produktu z opakowaniem jednostkowym</b>	1.31
<b>Stan</b>	Nowy
<b>Regulacja temperatury</b>	pokrętko
<b>Cechy dodatkowe</b>	System antywapienny
<b>Pojemność zbiornika na wodę</b>	330