Instrukcja obsługi Fuxi-H3

# CREATE FOR GAME

HAVIT

## Specyfikacja słuchawek do uszu

Głośnik: Ø40mm
Impedancja: 17±15Ω
Czułość: 106±3dB
Pasmo przenoszenia: 20 Hz do 20 kHz
Mikrofon: Ø6.0×2.7 mm
Czułość mikrofonu: -42±3dB
Odległość bezprzewodowa: 10 m
Słuchawka: 2.4 GHz + Bezprzewodowe +
Przewód audio typu C + Przewód audio 3,5 mm
Bateria litowa: 600mAh 3.7V
2.4G godziny pracy: 23 godziny
Godziny pracy bezprzewodowej: 26 godzin
Czas ładowania: około 3 godz
Metoda ładowania: (Typ-C) USB 5V
Rozmiar: 86*180*195mm
Waga produktu: 186.6 g

## Instrukcja obsługi

**Tryb przewodowy (kabel audio typu C)**

1) Podłącz kabel TYP-C, naciśnij przytrzymaj przełącznik zasilania, aby włączyć słuchawki. W tym momencie słuchawki są w trybie przewodowym **(Uwaga: W trybie bezprzewodowym lub 2.4G, podłączenie kabla TYP-C spowoduje bezpośrednie przełączenie na tryb przewodowy. Odłączenie kabla spowoduje automatyczne przełączenie na tryb bezprzewodowy lub 2.4G)**
2) Krótkie/długie naciśnięcie przycisków głośności +/- umożliwia regulację głośności.
3) Mikrofon jest domyślnie włączony. Aby wyłączyć mikrofon, naciśnij przycisk mikrofonu jeden raz (komunikat głosowy to "beep beep"). Aby włączyć mikrofon, naciśnij ponownie przycisk mikrofonu (komunikat głosowy to "beep")
4) Zestaw słuchawkowy jest domyślnie stereofoniczny. Szybko naciśnij dwukrotnie przycisk mikrofonu, aby przełączyć wirtualny dźwięk 7.1 (komunikat głosowy to "beep beep"), a następnie naciśnij go dwukrotnie, aby przełączyć z powrotem na dźwięk stereo (komunikat głosowy to "beep").

**Tryb przewodowy (kabel audio 3,5 mm)**

1) Plug and play: Po podłączeniu słuchawek do odtwarzacza muzycznego za pomocą dostarczonego podwójnego kabla audio 3.5 mm, słuchawki mogą być używane jako słuchawki przewodowe bez uruchamiania.
2) W tym trybie, nie można korzystać z żadnych funkcji słuchawek, w tym wstrzymywania odtwarzania, regulacji głośności, mikrofonu itp.

## Tryb 2.4G

**1. Jak sparować**

1) Wyłącz słuchawki i wyjmij nadajnik.
2) Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć słuchawki, a wskaźnik zaświeci się i zacznie powoli migać. Następnie kliknij dwukrotnie przycisk zasilania, aby przełączyć na "Tryb gamingowy";
3) Włącz odbiornik 2.4G (podłącz odbiornik do komputera, PS4 i innych urządzeń)
4) Naciśnij i przytrzymaj przycisk mikrofonu przez 3 sekundy, aby przejść do stanu parowania. Po pomyślnym sparowaniu, można usłyszeć komunikat głosowy Gaming Mode (zwykle słuchawki są już sparowane przed użyciem)
5) Słuchawki i odbiornik zostaną automatycznie sparowane, a wskaźnik zaświeci się (w przypadku słuchawek, które zostały już sparowane).

**2. Instrukcja obsługi**

1) Podłącz odbiornik do PC/PS4 lub innych urządzeń, wskaźnik zaświeci się i zacznie migać.
2) Włącz słuchawki, które zostaną automatycznie sparowane z nadajnikiem. Wskaźnik będzie zawsze włączony po pomyślnym sparowaniu. Wskaźnik będzie migać, gdy parowanie nie powiedzie się. **(Jeśli parowanie nie powiedzie się, wykonaj trzeci krok poniżej, aby ponownie sparować)**
3) Krótkie/długie naciśnięcie przycisków głośności +/- umożliwia regulację głośności.
4) Mikrofon jest domyślnie włączony. Aby wyłączyć mikrofon, naciśnij przycisk mikrofonu jeden raz (komunikat głosowy to "beep beep"). Aby włączyć mikrofon, naciśnij ponownie przycisk mikrofonu (komunikat głosowy to "beep")



5) Zestaw słuchawkowy jest domyślnie stereofoniczny. Szybko naciśnij przycisk mikrofonu dwa razy, aby przełączyć wirtualny dźwięk 7.1 (komunikat głosowy to "beep beep"), a następnie naciśnij go dwa razy, aby przełączyć z powrotem na dźwięk stereo (komunikat głosowy to "beep"). **(Zobacz interfejs użytkownika 2.4G poniżej, aby uzyskać informacje na temat konkretnych operacji)**
6) Gdy napięcie zasilania słuchawek spadnie do 3,3 V, wskaźnik niskiego poziomu zasilania zaświeci się na czerwono, pojawi się komunikat 3.3 V, czerwone światło zacznie migać, a komunikat głosowy "Battery Low" (niski stan akumulatora) będzie emitowany co minutę. Wskaźnik odbiornika miga, słuchawki wyłączają się poniżej 3,25 V.

| | Dół funkcja/światło | Instrukcja działania | Obsługa | Znak |
|---|---|---|---|---|
| **2.4G UI** | **Przycisk przełącznika 2.4G/Bezprzewodowe** | Bezprzewodowy przełącznik w trybie 2.4G | Dwukrotne kliknięcie przełącznika zasilania | Zapisywanie ostatniego trybu uruchamiania |
| | **Głośność+** | Głośność+ | Kliknij | |
| | | | Długie naciśnięcie przycisku | |
| | | Następny utwór | Podwójne kliknięcie | |
| | **Głośność-** | Głośność- | Kliknij | |
| | | | Długie naciśnięcie przycisku | |
| | | Poprzedni | Podwójne kliknięcie | |
| | **Włączanie/ wyłączanie mikrofonu** | Włączanie/wyłączanie mikrofonu | Krótkie kliknięcie | Domyślnie otwarty |
| | | przełącznik dźwięku wirtualnego 7.1 - Dźwięku wirtualnego 7.1 | Podwójne kliknięcie | Domyślnie 2.0 |
| | | parowanie kodu trybu 2.4G | Długie naciśnięcie 3s | |
| | **Mostek audio MIC 3.5 mm** | Mikrofon działa po podłączeniu wtyczki mikrofonu | Wtyczka audio 3.5 mm z 3 bolcami | |
| | **Wyłącznik zasilania** | ON/OFF | ON: Długie naciśnięcie 3s | |
| | | | OFF: Długie naciśnięcie 3s | |
| | | Odtwarzanie/Pauza | Krótkie kliknięcie | |
| | **Wskaźnik ładowania** | Czerwone światło | Ładowanie - duża częstotliwość, wyłączone po naładowaniu | |
| | **Wskaźnik pracy** | Niebieskie światło | Miga po uruchomieniu, świeci światłem ciągłym po nawiązaniu połączenia | |



| | | | |
|---|---|---|---|
| **TYP-C** | Ładowanie | Napięcie ładowania 5V Maksymalny prąd ładowania 300 mA | Układ scalony zabezpieczający przed przepięciem |
| | | Akumulator ma pojemność 600 mAH | Wykrywanie szybkiego ładowania |
| | Interfejs dany | Aktualizacja oprogramowania zestawu słuchawkowego | Tryb 2.4G może zidentyfikować urządzenie |
| **Stan słuchawek podczas ładowania** | Gdy słuchawki są wyłączone, ładowanie słuchawek jest wyłączone | | |
| | Gdy słuchawki są włączone, działają w trybie USB | | |
| Nadajnik 2.4G | **Nadajnik Fuxi-H3** | Wtyczka USB-A | Plug and Play |
| Inne | **Odległość** | Otwarte środowisko, odległość 10 m | Deklaracja: Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy 2.4G |
| | | Otwarte środowisko, odległość 10 m | brak zakłóceń lub przeszkód |
| | **Tryb USB** | Tryb 2.4G, dostęp do kabla USB, automatyczne przejście do trybu USB; odłączenie kabla USB, automatyczne przejście do trybu 2.4G; | |
| | | Funkcja trybu USB: ta sama funkcja i sygnał dźwiękowy co w trybie 2.4G; brak funkcji kodu parowania; brak funkcji trybu przełączania | |
| | **Tryb 3.5 mm** | Plug and play: Po podłączeniu słuchawek do odtwarzacza muzycznego za pomocą dostarczonego podwójnego kabla audio 3.5 mm, słuchawki mogą być używane jako słuchawki przewodowe bez uruchamiania | |
| | | W tym trybie nie można korzystać z żadnych funkcji słuchawek, w tym wstrzymywania odtwarzania, regulacji głośności, mikrofonu itp. | |
| | **Opóźnienie w trybie gry 2.4G** | 24ms | |
| | **przypomnienie o niskim stanie akumulatora** | Gdy napięcie akumulatora jest niższe niż 3,3 V, czerwona dioda zestawu słuchawkowego miga, co 1 minutę emituje sygnał dźwiękowy, niebieska dioda nadajnika miga, wyłączenie zasilania, gdy napięcie akumulatora jest niższe niż 3,25 V | |
| | **tryb oszczędzania energii** | Brak połączenia lub brak źródła dźwięku przez 10 minut wyłączenia | |
| materiał | **Akumulator** | Akumulator ma pojemność 600 mAh | |



## Tryb bezprzewodowy

1) Włącz słuchawki, kliknij dwukrotnie przycisk zasilania, aby przełączyć na tryb bezprzewodowy, a usłyszysz komunikat głosowy: "Wireless mode". Gdy słuchawki wejdą w tryb parowania, wskaźnik będzie migać, a komunikat głosowy zakomunikuje "power on";
2) Słuchawki są kompatybilne z większością smartfonów i innych urządzeń obsługujących protokół słuchawek bezprzewodowych.
3) Włącz telefon i przejdź do trybu bezprzewodowego. Następnie wyszukaj **"Fuxi-H3"** do parowania.
4) Kliknij **"Fuxi-H3"**, aby sparować. Po pomyślnym sparowaniu, pojawi się komunikat głosowy "połączono", a wskaźnik będzie zawsze włączony. **(Jeśli urządzenie zostało wcześniej sparowane, słuchawki automatycznie połączą się z nim w trybie bezprzewodowym)**

## Funkcje przycisków

**Odbieranie połączeń przychodzących**
Naciśnij krótko przycisk zasilania, aby odebrać połączenie przychodzące.
Wskazówka: Ponieważ niektóre telefony komórkowe domyślnie odbierają połączenia za pośrednictwem własnych odbiorników, należy zapoznać się z instrukcją obsługi telefonu komórkowego i ustawić je w telefonie komórkowym.

**Zakończenie bieżącego połączenia**
Naciśnij krótko przycisk zasilania, aby zakończyć bieżące połączenie.

**Odmowa odebrania telefonu**
W przypadku połączenia przychodzącego naciśnij przycisk zasilania przez 1,5 sekundy.

**Odtwarzanie muzyki**
1) Odtwarzania/Pauza: krótkie naciśnięcie przycisku zasilania.
2) Poprzedni utwór: Kliknij dwukrotnie przycisk "Głośność-", aby przejść do poprzedniego utworu.
3) Następny utwór: Kliknij dwukrotnie "Głośność+", aby przejść do następnego utworu.
4) Głośność+: Krótko/długo naciśnij "Głośność+", aby zwiększyć głośność.
5) Głośność-: Krótko/długo naciśnij przycisk "Głośność-", aby zmniejszyć głośność **(szczegółowe informacje znajdują się w interfejsie bezprzewodowym poniżej)**



| | Dół funkcja/światło | Instrukcja działania | Obsługa | Ocena |
|---|---|---|---|---|
| **Bezprzewodowy interfejs użytkownika UI** | **Przycisk przełącznika 2.4G/Bezprzewodowe** | Bezprzewodowy przełącznik w trybie 2.4G | Dwukrotne kliknięcie przełącznika zasilania | Zapisywanie ostatniego trybu uruchamiania |
| | **Głośność+** | Głośność+ | Kliknij | |
| | | | Długie naciśnięcie przycisku | |
| | | Następny utwór | Podwójne kliknięcie | |
| | **Głośność-** | Głośność- | Kliknij | |
| | | | Długie naciśnięcie przycisku | |
| | | Poprzedni | Podwójne kliknięcie | |
| | **Włączanie/wyłączanie mikrofonu** | Włączanie/wyłączanie mikrofonu | Krótkie kliknięcie | Domyślnie otwarty |
| | **Mostek audio MIC 3.5 mm** | Mikrofon działa po podłączeniu wtyczki mikrofonu | Wtyczka audio 3.5 mm z 3 bolcami | |
| | **Wyłącznik zasilania** | ON/OFF | ON: Długie naciśnięcie 3s | |
| | | | OFF: Długie naciśnięcie 3s | |
| | | Odtwarzanie/Pauza | Krótkie kliknięcie | |
| | | Odebranie/połączenie telefonu | Krótkie kliknięcie | |
| | | Odrzuć połączenie | Długie naciśnięcie 1,5 s | |
| | **Wskaźnik ładowania** | Czerwone światło | Ładowanie - duża częstotliwość, wyłączone po naładowaniu | |
| | **Wskaźnik pracy** | Niebieskie światło | Miga po uruchomieniu, świeci światłem ciągłym po nawiązaniu połączenia | |
| | **TYP-C** | Ładowanie | Napięcie ładowania 5V Maksymalny prąd ładowania 300 mA | Układ scalony zabezpieczający przed przepięciem |
| | | Akumulator ma pojemność 600 mAH | Wykrywanie szybkiego ładowania | |
| | | Interfejs dany | Aktualizacja oprogramowania zestawu słuchawkowego | Tryb 2.4G może zidentyfikować urządzenie |



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Stan słuchawek podczas ładowania | Gdy słuchawki są wyłączone, ładowanie słuchawek jest wyłączone | | |
| | | Gdy słuchawki są włączone, działają w trybie USB | | |
| Bezprzewodowe | **Wersja bezprzewodowa** | V5.2 | Nazwa podczas parowania bezprzewodowego: Fuxi-H3 | |
| Inne | **Odległość** | Otwarte środowisko, odległość 10 m | brak zakłóceń lub przeszkód | |
| | **Opóźnienie w trybie bezprzewodowym** | 80ms | | |
| | **Niższe koszty energii elektrycznej** | Gdy napięcie akumulatora jest niższe niż 3,3 V, czerwona dioda zestawu słuchawkowego miga, co 1 minutę emituje sygnał dźwiękowy, niebieska dioda nadajnika miga, wyłączenie zasilania, gdy napięcie akumulatora jest niższe niż 3,25 V | | |
| | **tryb oszczędzania energii** | Brak połączenia lub brak źródła dźwięku przez 10 minut wyłączenia | | |
| materiał | **Przełącznik** | Akumulator ma pojemność 600 mAh | | |

## Ostrzeżenia

1. Postępuj zgodnie z instrukcjami obsługi
2. Słuchawki należy ładować najpierw wejściowym poniżej 3,3 V, aby chronić akumulator;
3. Słuchawki należy przechowywać lub używać w środowisku o normalnej temperaturze.
4. Trzymaj słuchawki z dala od źródeł ciepła, takich jak grzejniki, regulatory gorącego powietrza, piece lub inne urządzenia wytwarzające ciepło. Ponieważ nie są one odporne na wysokie temperatury.
5. Nie zatykaj portów słuchawek, takich jak port ładowarki, port LED, mikrofon itp.
6. Aby chronić słuch i wydłużyć żywotność słuchawek, nie zaleca się ustawiania głośności na maksymalny poziom przez długi czas.
7. Niezależnie od przyczyn uszkodzenia słuchawek, prosimy o kontakt z naszym personelem posprzedażowym na czas, zamiast próbować samodzielnej naprawy. W przeciwnym razie, nie otrzymasz obsługi posprzedażnej.



www.havitsmart.com