Żelazko parowe ZPH001 biało-niebieskie

Indeks: **68015** Producent: **Lafe** Kod producenta: **LAFZEL45074**

Cena: **95.09 zł**

Opis

Żelazko parowe ZPH001 biało-niebieskie

Producent: Lafe

Właściwości

- Opis **Żelazko parowe ZPH001 Bardzo funkcjonalne żelazko parowe o mocy 2600W. Dzięki trwałej stopie ceramicznej i stosunkowo lekkiej konstrukcji doskonale prowadzi się po każdym materiale. Atrakcyjny wygląd, solidne wykonanie, gumowany uchwytu i gumowe podkładki z tyłu to niewątpliwie atuty żelazka. Żelazko wyposażone jest w wiele użytecznych funkcji: SpryskiwaczFunkcja spryskiwacza może być użyta zawsze bez względu na inne ustawienia żelazkaSpryskiwacz uruchamia się przyciskiem przy uchwycie. By funkcja zadziałał może być koniecznie kilkakrotne przyciśnięcie przycisku spryskiwaczaPrasowanie z parąUstaw przełącznik ilości pary w odpowiedniej pozycji (przy czym Min najmniejsza ilość pary a Max największa ilość). Ilość wydalanej pary jest uzależniona również od nastawy termostatu - przy mniejszej temperaturze (jedna kropka lub dwie kropki) mniej a przy większej (trzy kropki) więcej paryUderzenie parą Ta funkcja powoduje wyrzucenie jednorazowe dużej ilości pary ok. 80g dla uzyskania lepszego efektu przy prasowaniu trudnych do prasowania materiałów lub materiałów mocno wygniecionych.Uwaga funkcja uderzenie parą działa prawidłowo tylko na ustawieniu (trzy kropki) lub MaxPo naciśnięciu przycisku przy uchwycie zostanie wyrzucony silny strumień pary z otworów znajdujących się w stopie żelazka. W razie potrzeby czynność można powtórzyć odczekując parę sekund. Nie zaleca się stosowania tej funkcji więcej niż trzy razy pod rząd.Uwaga: Do uruchomienia tej funkcji może być konieczne kilkakrotne naciśnięcie przycisku uderzenie parą.Prasowanie z parą w pionieFunkcja wykorzystuje funkcję uderzenia parą z taką różnicą że żelazko ułożone jest w pozycji pionowejPodczas użycia tej funkcji przytrzymaj żelazko w odległości ok 15-30 cm od ubraniaSystem samooczyszczenia Anti-CalcŻelazko wyposażone jest w system samoczyszczący - zapobiegający osadzaniu się kamienia i minerałów.Uwaga: Mimo że żelazko zaopatrzone jest w wbudowany system zapobieganiu osadzania się kamienia, który ma na celu ograniczenie powstawania kamienia podczas prasowania z parą, nie jest on w stanie całkowicie zatrzymać naturalnego procesu osadzania się kamienia. Dlatego czasami przy pracy z parą poprzez otwory w stopie mogą wydobywać się drobiny kamienia. System Self CleaningFunkcja ta służy do usuwania kamienia i minerałów osadzających się w urządzeniu.Zaleca się by odkamienianie wykonywać przynajmniej raz w miesiącu. Częstotliwość zależy od twardości używanej wody, im twardsza tym czyszczenie powinno wykonywać się częściej. Funkcję uruchamia się przyciskiem Self CleaningSystem zapobiegający kapaniu Anti-DripJest to system który powstrzymuje wypływanie wody ze stopy żelazka w niskich temperaturach. Podczas używania system działa automatycznie. W czasie pracy może wydawać głośny sykający dźwięk, w szczególności podczas nagrzewania i podczas chłodzenia. To zjawisko jest zupełnie normalne i wskazuje ze system działa poprawnie.System Auto STOP Funkcja Auto STOP jest to system który automatycznie wyłącza pozostawione bez opieki podłączone do prądu żelazko. System ten jest bardzo czuły i może się włączyć (wyłączyć żelazko) podczas zbyt powolnego prasowania. Wystarczy dynamicznie poruszyć żelazkiem by zostało ono ponownie uruchomione.Auto STOP w pozycji poziomejJeśli podłączone żelazko pozostawimy bez opieki w pozycji poziomej (do prasowania) system zareaguje po ok. 30 sekundach. Po tym czasie żelazko zostanie automatycznie wyłączone uslyszymy krotki sygnał dźwiekowy.Auto STOP w pozycji pionowejJeśli podłączone żelazko pozostawimy bez opieki w pozycji**

pionowej system zareaguje po ok. 8 minutach. Po tym czasie żelazko zostanie automatycznie wyłączone - usłyszymy krotki sygnał dźwiekowy.By ponownie uruchomić żelazko należy dynamicznie poruszać żelazkiem.- kulkowe mocowanie przewodu ogranicza zapętlanie się kabla.- 3 metrowy kabel pozwala na pracę w dogodnym miejscu nawet z dala od gniazdka elektrycznego.- stopa ceramiczna.

- Typ (AGD) **Żelazko parowe**
- Stopa żelazka **Ceramiczna**
- Moc **2600**
- Uderzenie pary **80**
- Prasowanie w pionie **Tak**
- Funkcje (żelazka) **Prasowanie z użyciem pary**
- Funkcje (żelazka) **Automatyczny wyłącznik**
- Funkcje (żelazka) **Spryskiwacz**
- Funkcje (żelazka) **Samoczyszczenie/Usuwanie kamienia**
- Funkcje (żelazka) **Prasowanie na sucho**
- Funkcje (żelazka) **Blokada kapania**
- Funkcje (żelazka) **Lampka kontrolna**
- Funkcje specjalne
- Akcesoria w zestawie
- Kolor (wyliczeniowy) **Niebieski**
- Kolor (wyliczeniowy) **Biały**
- Wymiary
- Pozostałe parametry
- Unboxing

Parametry

Marka	Lafe
Model	ZPH001
Kolor dominujący	niebieski
Kod producenta	ZPH001
EAN	5907512855508
Moc	2600
Rodzaj żelazka	parowe
Rodzaj stopy	ceramiczna
Długość przewodu sieciowego	3
Silne uderzenie pary	80
Komunikacja	lampka kontrolna, wskaźnik poziomu wody
Bezpieczeństwo	automatyczne wyłączanie, blokada kapania
Funkcje	funkcja pary, pionowy wyrzut pary, prasowanie w pionie, samooczyszczanie, spryskiwacz
Cechy dodatkowe	Duży otwór ułatwiający napełnianie wodą
Stan	Nowy
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	1.66
Regulacja temperatury	pokrętło
Załączone wyposażenie	filtr antywapienny

Zdjęcia